



SIB- Bestand		MW-Bestand	MW-F90-NEU	MW-Brandwand	
Legende	nichttragende innere Trennwand F0	nichttragende innere Trennwand F30	nichttragende innere Trennwand F90	nichttragende innere Trennwand Bauart Brandwand	
<div>ACHTUNG: Die Geschöshöhen sind aus den Bestandsplänen übernommen und müssen von den ausführenden Firma vor Ort durch Aufmasz überprüft werden!</div> <div>Alle Angaben sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/dem Architekten unverzüglich mitzuteilen!</div> <div>Die Planung hat nur Gültigkeit mit den jeweils aktuellen Angaben der Statik, des Brandschutzes, der Haustechnik sowie der Fassadenplanung. Die konstruktive Ausbildung der Fassade erfolgt gemäß jeweils aktueller Planung der FP Fassade.</div> <div>Die Eintragung der Bestands-Wände und -SIB-Decken (TT-Träger) und der zugehörigen Stützen und Unterzüge erfolgte nach Bestandsplänen Statik (teilweise Fertigteilwerk) aus den Jahren 1975-1976.</div> <div>Die tatsächliche Lage kann von der Darstellung im Plan abweichen und ist vor Ort zu überprüfen.</div> <div>Die Ausführung von Abbrucharbeiten/Durchbrüchen/Kernbohrungen o.ä darf nur nach schriftlicher Freigabe durch die FP Statik, Herr Erdel/Herr Maurer 06851-93100/ maurer@gmp-ing.de erfolgen! Die Abbrucharweisungen sind zu beachten.</div> <div>Die geplanten Türöffnungen in Wand Achse 11 sind nach Abschluss der Installationsarbeiten wieder kraftschlüssig mit KS-Mauerwerk zu schließen. Die zulässigen Nutzlasten dürfen nicht überschritten werden. Bei Abbrucharbeiten muss jedes Einzelteil direkt abtransportiert werden. Es dürfen nicht mehrere Teile auf der Decke gesammelt oder gelagert werden.</div> <div>Nutzlasten nach Angabe Statik (gem. Bestandsstatik) vom 13.08.21: -bei Geschossdecken: 5 KN/m² -bei Dachdecken: 0,75 KN/m² -bei Dachdecke über 3.OG:</div> <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>: 0,75 KN/m²</div><div>: 1,00 KN/m²</div><div>: 5,00 KN/m²</div></div></div>					
Datum		Ind.	Änderung		