



WICHTIGE HINWEISE:

- Bemessung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Änderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

05
INDEX

Lageplan