

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten 461 – Aufzugsanlagen	Fristen					Bemerkungen
					3- monatl.	6- monatl.	12- monatl.	24- monatl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	Antrieb und Tragmittel						
1	1	0	0	Motor und Kupplung						
1	1	0	1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung, Lagertemperatur, Befestigung und Verschleiß prüfen			x			
1	1	0	2	Kollektor, Kohlebürsten auf Abnutzung prüfen			x			
1	1	0	3	Motorlager nachfüllen bzw. nachschmieren	x					
1	1	0	4	Schmierringe auf Funktion prüfen	x					
1	1	0	5	Ölwechsel						
1	1	0	6	Fremdbelüftung auf Funktion prüfen	x					
1	1	0	7	Funktionserhaltendes Reinigen					x	
1	2	0	0	Getriebe und Bremse						
1	2	0	1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung, Lagertemperatur, Befestigung und Verschleiß prüfen	x					
1	2	0	2	Lagerstellen Bremsgestänge schmieren		x				
1	2	0	3	Bremsen auf mechanische Funktion prüfen		x				
1	2	0	4	Sparschaltung auf Funktion prüfen		x				
1	2	0	5	Keilriemengetriebe auf Spannung und Verschleiß prüfen		x				
1	2	0	6	Ölstand Getriebe und Getriebelager prüfen	x					
1	2	0	7	Schmierringe auf Funktion prüfen	x					
1	2	0	8	Öl nachfüllen					x	
1	2	0	9	Ölwechsel						
1	2	1	0	Reinigen					x	
1	2	1	1	Notbremsschalter auf Wirksamkeit prüfen	x					
1	3	0	0	Treibscheibe, Trommel, Seil, Umlenkrolle						
1	3	0	1	Auf äußere Verschmutzung und Korrosion prüfen	x					
1	3	0	2	Auf Verschleiß prüfen		x				
1	3	0	3	Lager Öl nachfüllen bzw. nachschmieren	x					
1	3	0	4	Schmierringe auf Funktion prüfen	x					
1	3	0	5	Ölwechsel						
1	3	0	6	Trommel, Treibscheibe auf Festsitz prüfen			x			
1	3	0	7	Trommelvorgelege schmieren	x					
1	3	0	8	Befestigung Tragmittel auf Sitz prüfen			x			
1	3	0	9	Seile schmieren					x	
1	3	1	0	Stockwerksmarkierung Seile auf vorhanden sein prüfen					x	
1	3	1	1	Reinigen					x	
1	4	0	0	Hydraulik						
1	4	0	1	Zylinder, Kolbenstangenabdichtungen (Manschetten) und Druckleitungen auf Beschädigung und Dichtheit überprüfen		x				
1	4	0	2	Leckölabführung auf Funktion und Dichtheit überprüfen		x				
1	4	0	3	Leckagenbehälter entleeren					x	

1	4	0	4	Kolbenstangenoberfläche überprüfen auf Riefen, Beschädigungen und Korrosion		x				
1	4	0	5	Verschraubungen aller Schlauchverbindungen und Rohrleitungen auf Undichtheiten überprüfen		x				
1	4	0	6	Rohrbruchsicherung auf Zustand und Leckagen überprüfen		x				
1	4	0	7	Notablassventil auf Funktion überprüfen			x			
1	4	0	8	Steuerventile auf Zustand, Funktion und Leckstellen überprüfen		x				
1	4	0	9	Ölpumpe auf Befestigung und Funktion überprüfen		x				
1	4	1	0	Gestänge Verstellmotor auf festen Sitz u. Funktion überprüfen		x				
1	4	1	1	Befestigungen und Rohrschellen aller Anlagenteile auf festen Sitz überprüfen		x				
1	4	1	2	Ölfilter ausbauen und reinigen		x				
1	4	1	3	Entlüftungseinrichtung auf Funktion und Dichtheit überprüfen		x				
1	4	1	4	Öltankmenge minimal-maximal überprüfen		x				
1	4	1	5	Verschmutzungsgrad des Öles überprüfen		x				
1	4	1	6	Handpumpe für Notbetrieb auf Zustand u. Funktion überprüfen			x			
1	4	1	7	Druckmanometer auf Zustand und Funktion überprüfen		x				
1	4	1	8	Ölwechsel						
2	0	0	0	Fahrkorb, Gegengewichte						
2	0	0	1	Auf Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung prüfen	x					
2	0	0	2	Türantrieb, Türführungen, Lager/Gelenke schmieren	x					
2	0	0	3	Fahrkorbtür, -antrieb auf Funktion prüfen		x				
2	0	0	4	Untere Fahrkorbtürführungen reinigen	x					
2	0	0	5	Fahrkorbführungen auf Funktion prüfen		x				
2	0	0	6	Sämtliche. Schrauben auf Festsitz prüfen			x			
2	0	0	7	Fahrkorbdach, obere Fahrkorbführungen reinigen			x			
2	0	0	8	Fahrkorbleuchten reinigen			x			
2	0	0	9	Haltegenauigkeit prüfen	x					
2	0	1	0	Haltegenauigkeit nachstellen				x		
2	0	1	1	Öl Türantriebsgetriebe nachfüllen		x				
2	0	1	2	Öl Türantriebsgetriebe wechseln				x		
2	0	1	3	Türsteuerschalter, Kontakteleiste, Lichtschranke, Überlast-/Besetzteinrichtung, Fahrkorblüfter auf Funktion prüfen		x				
2	0	1	4	Notbeleuchtung auf Funktion prüfen			x			
2	0	1	5	Riegelmagnet auf Funktion prüfen	x					
2	0	1	6	Hängekabel auf Beschädigung prüfen			x			
2	0	1	7	Schilder, Beschriftung auf Vorhandensein prüfen			x			
2	0	1	8	Fahrkorbwände, -türen auf Beschädigung prüfen	x					
3	0	0	0	Sicherheitseinrichtungen						
3	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Verschleiß prüfen	x					
3	0	0	2	Auf Gängigkeit prüfen	x					

3	0	0	3	Reinigen					x	
3	0	0	4	Lager/Gelenke ölen bzw. schmieren	x					
3	0	0	5	Ölstand Puffer- und Aufsetzvorrichtung prüfen			x			
3	0	0	6	Öl nachfüllen					x	
3	0	0	7	Öl wechseln					x	
4	0	0	0	Schalt-, Steuer- und Überwachungseinrichtungen						
4	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen	x					
4	0	0	2	Funktionserhaltendes Reinigen		x				
4	0	0	3	Innen-/Außensteuerung, Lichtanzeige, Kopierwerk auf Funktion prüfen	x					
4	0	0	4	Antriebssteile Kopierwerk schmieren	x					
4	0	0	5	Impulsgeber, Grenztaster, Schalter und Schaltkurven auf Funktion prüfen		x				
4	0	0	6	Elektronische Aufzugssteuerung auf Funktion prüfen			x			
4	0	0	7	Fernsignal-, akustische Signaleinrichtungen und Meldeleuchten auf Funktion prüfen			x			
4	0	0	8	Notrufeinrichtungen auf Funktion prüfen	x					
4	0	0	9	Einstellung elektrischer Schutzeinrichtungen prüfen			x			
4	0	1	0	Zeitrelais auf Funktion prüfen			x			
4	0	1	1	Geräte, Abdeckungen auf Befestigung prüfen				x		
4	0	1	2	Nachjustieren					x	
5	0	0	0	Einrichtungen für Anlagen mit Hydraulikantrieb						
5	0	0	1	Auf Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen		x				
5	0	0	2	Ölstand Vorratsbehälter Nachstelleinrichtung prüfen		x				
5	0	0	3	Ventile für Druck- und Bündigschalter auf Funktion prüfen		x				
6	0	0	0	Schachttüren						
6	0	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	x					
6	0	0	2	Untere Türführungen reinigen	x					
6	0	0	3	Türabhängungen und obere Türführungen reinigen		x				
6	0	0	4	Türabhängungen, Lager/Gelenke, Türführungen und Zuhalteeinrichtungen schmieren		x				
6	0	0	5	Zuhalteeinrichtungen, Türanschläge, Türdämpfer, Mitnehmereinrichtungen auf Funktion prüfen		x				
6	0	0	6	Lichtschranken, Kontaktleisten reinigen		x				
6	0	0	7	Lichtschranken, Kontaktleisten auf Funktion prüfen		x				
7	0	0	0	Fahrschacht, Schachtgrube						
7	0	0	1	Verkleidung auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
7	0	0	2	Schachtgrube und Triebwerke reinigen			x			

7	0	0	3	Führungsschienen auf Verschmutzung und Festsitz prüfen			x			
7	0	0	4	Schachtreinigung (auf Nachweis)					x	
7	0	0	5	Zugänge zum Fahrschacht und Triebwerksraum auf freie Zugänglichkeit prüfen	x					
8	0	0	0	Elektrische Schutzmaßnahmen						
8	0	0	1	Nach DIN VDE 0100 prüfen					x	siehe DGUV Vorschrift 3 (ehemals GUV- V A3)
8	0	0	2	Nach DIN EN 60204-1 (DIN VDE 0113) prüfen					x	siehe DGUV Vorschrift 3 (ehemals GUV- V A3)

Für den Auftraggeber:

Für den Auftragnehmer:

.....
(Ort) (Datum)

.....
(Ort) (Datum)

.....
(Name/Unterschrift)

.....
(Name/Unterschrift)