

Arbeitskarte für KG 434 Klima Splitgeräte

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen	
							6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.		bei Bedarf
1	0	0	0	Anlagenteile							
1	1	0	0	Rohrleitung							
1	0	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
1	0	0	2	Isolierung äußerlich auf Beschädigung prüfen				x			
1	0	0	3	Auf Befestigung prüfen				x			
1	0	0	4	Kompensatoren äußerlich auf Beschädigung prüfen				x			
1	0	0	5	Kältemittelführende Anlagenteile auf Dichtheit prüfen				x			
1	0	0	6	Filtertrockner auf Verstopfung prüfen				x			
1	0	0	7	Filtertrockner auswechseln						x	
1	0	0	8	Flüssigkeitszustand im Schauglas der Flüssigkeitsleitung prüfen				x			
1	0	0	9	Feuchtigkeitsindikator auf Verfärbung prüfen				x			
1	0	1	0	Flüssigkeitsstand im Kältemittelsammler prüfen				x			
1	2	0	0	Armaturen							
1	2	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
1	2	0	2	Magnetventil auf Funktion prüfen				x			
1	2	0	3	Einspritzorgane auf Funktion prüfen				x			
1	2	0	4	Einspritzorgane nachstellen						x	
1	2	0	5	Absperrventile auf Funktion prüfen				x			
1	2	0	6	Auf Dichtheit prüfen				x			

Arbeitskarte für KG

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten		Fristen						Bemerkungen
						1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
1	3	0	0	MSR- und Sicherheitseinrichtung								
1	3	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					x			
1	3	0	2	Auf Funktion prüfen					x			
1	3	0	3	Auf Auslegungsdaten einstellen - Einstellwerte dokumentieren							x	
1	3	0	4	Auf Dichtheit prüfen					x			

1	4	0	0	Mess- und Anzeigeräte								
1	4	0	1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen					x			
1	4	0	2	Manometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen					x			
1	4	0	3	Thermometer auf Anzeigegenauigkeit prüfen					x			
1	4	0	4	Niveaumessgeräte auf Anzeigegenauigkeit prüfen					x			
1	4	0	5	Durchflussmessgeräte auf Funktion prüfen					x			
1	4	0	6	Auf Dichtheit prüfen					x			
2	0	0	0	Luftfördereinrichtungen								
2	1	0	0	Ventilator								
2	1	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen					x			
2	1	0	2	Laufrad auf Unwucht prüfen					x			
2	1	0	3	Luftmengenstellvorrichtung auf Funktion prüfen					x			
2	1	0	4	Lager auf Geräusch prüfen					x			
2	1	0	5	Lager schmieren					x			
2	1	0	6	Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen					x			
2	1	0	7	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen					x			

Arbeitskarte für KG 434 Klima Splitgeräte

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
				6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	

2	1	0	8	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x		
2	1	0	9	Entwässerung auf Funktion prüfen				x		
2	1	1	0	Antriebselemente				x		
2	1	1	1	Reinigen				x		
2	2	0	0	Rohrnetz (Sekundärkreislauf)						
2	2	0	1	Pumpen						
2	2	0	2	Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Geräusch prüfen				x		
2	2	0	3	Auf Funktion prüfen				x		
2	2	0	4	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen				x		

2	2	0	5	Stopfbuchse nachstellen					x	
2	2	0	6	Lager schmieren				x		
2	2	0	7	Antriebselemente				x		
3	2	0	0	Absperr-, Abgleich- und Regelmaturen						
3	2	0	1	Äußerlich auf Beschädigung und Korrosion prüfen				x		
3	2	0	2	Auf Funktion prüfen				x		
3	2	0	3	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)				x		
3	2	0	4	Stopfbuchse nachstellen					x	
3	2	0	5	Spindel schmieren				x		

Arbeitskarte für KG

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	