

Raumstempel	
BB	Bodenbelag
WB	Wandbelag
DB	Deckenbelag
NF	Nettogrundfläche
RU	Raumumfang
LH	Lichte Raumhöhe

Sämtliche Angaben und Maße sind eingetragenermaßen der Baustelle zu prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die Bauleitung zu informieren.
Für das Tragwerk und alle tragenden Bauteile ist der Standsicherheitsnachweis maßgebend. Alle konstruktiven Bauteile sind darauf abzustimmen.
Alle Schnitt- und Durchbruchangaben, sowie Diefungen, sind in den Schal- und Bewehrungsplänen, sowie aus den Haustechnikplänen zu entnehmen. Brüstungshöhen, sowie Fenster und Türen beziehen sich auf OKKF, sofern keine besonderen Angaben getroffen sind. Alle Höhenkoten beziehen sich auf Baunull = ±0,00m.

A	Innerer Blendschutz ergnzt	sgr 10.07.2026
Planseite:	nderungen / Ergnzungen:	Name: Datum:
 Amt fr Immobilien- und Baumanagement Halberstadt Anschrift: Harmoniestrae 1 38620 Halberstadt Tel.: 03941 / 6249 - 100 Fax: 03941 / 6249 - 229 eMail: Poststelle-HBS.AIB@saechsen-anhalt.de Gesellschaft / Adresse: Straenmeisterei Bernburg Claude-Breda-Strae 4 06406 Bernburg Gebude / Bauwerk / Bauteil / Objekt: Verwaltungsgebude Geb.-Nr.: BT01 Geschilder. Fst.:	Entwurfverfasser / Planerstellung: Datum / Name / Unterschrift: Planinhalt / Geophasis: 5.06 □, Grundriss 1. Obergeschoss, 1. OG Fachbereich: Hochbau Planungsstufe / Leistungsphase: Ausfhrungsplanung Mastab: Blatt-Gr.: Plan-Nr.: Datum: 1:50 1:189 x 594 130 A 06.08.2026 Planidentifikation: 130_S15180_AP_BT01_ARC_DS_OG_A nutzende Vereinigung	
Bearbeiter: Thamm Amt fr Immobilien- und Baumanagement Halberstadt: Datum / Unterschrift Projektleiter:	Datum / Unterschrift:	