

Arbeitskarte für KG 442 Sicherheits-, Ersatz- und Notstromversorgungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Fristen					Bemerkungen
					mo- natl.	jährl.	2- jährl.	4- jährl.	bei Be- darf	
1 0 0 0	Dieseltechnischer Teil									
1 1 0 0	Dieselmotor									
1 1 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen						x			
1 1 0 2	Auf Lagergeräusche, übermäßige Aggregats- und Rohrschwingungen prüfen						x			
1 1 0 3	Ölstand Ölwanne prüfen						x			
1 1 0 4	Ölstand des Drehzahlreglers prüfen						x			
1 1 0 5	Ölstand der Einspritzpumpe prüfen						x			
1 1 0 6	Schmieröl der Einspritzpumpe wechseln								x	
1 1 0 7	Schmieröl des Drehzahlreglers wechseln								x	
1 1 0 8	Schmieröl Dieselmotor wechseln								x	
1 1 0 9	Schmierölfilter reinigen/wechseln						x			
1 1 1 0	Schmieröl Turbolader wechseln								x	
1 1 1 1	Schmierölfilter Turbolader wechseln								x	
1 1 1 2	Kraftstofffilter reinigen/wechseln						x			
1 1 1 3	Kraftstofffreigabe-/abstellmagnet auf Gängigkeit prüfen							x		
1 1 1 4	Keilriemen auf Beschädigung, Verschleiß, Spannung und Fluchtung prüfen						x			
1 1 1 5	Schutzverkleidungen am gesamten Aggregat auf Befestigung prüfen							x		
1 1 1 6	Abgasfärbung prüfen (Sichtprüfung)						x			
1 1 1 7	Einspritzdüsen auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln							x		
1 1 1 8	Einspritzpumpe optimal einstellen						x			
1 1 1 9	Mess-, Gebergeräte äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						x			
1 1 2 0	Elektrische Anschlüsse auf Festsitz prüfen							x		
1 1 2 1	An Glühkerzen zulässigen Spannungsabfall messen							x		
1 2 0 0	Kraftstoffversorgungseinrichtung									
1 2 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen						x			
1 2 0 2	Pumpen, Ventile auf Funktion prüfen						x			
1 2 0 3	Automatische Befüllung des Zwischenbehälters auf Funktion prüfen						x			
1 2 0 4	Kraftstofffilter vor Zwischenbehälter reinigen/wechseln							x		
1 2 0 5	Kraftstoffversorgungseinrichtungen entlüften							x		
1 2 0 6	Kraftstoffanalyse					x				Siehe AMEV-Empfehlung „Ersatzstrom“ Ziffer 5.13.3
1 2 0 7	Nachbetankung								x	Die vorgesehene Stützzeit muss eingehalten werden können
1 3 0 0	Elektrische Anlasseinrichtung									
1 3 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen						x			
1 3 0 2	Anlasser-, Einspurwiederholrelais auf Funktion prüfen						x			
1 4 0 0	Druckluftanlasseinrichtung									
1 4 0 1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen						x			
1 4 0 2	Handanlasseinrichtung am Dieselmotor auf						x			

Arbeitskarte für KG 442 Sicherheits-, Ersatz- und Notstromversorgungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					monatl.	jährl.	2-jährl.	4-jährl.	bei Bedarf	
				Funktion prüfen						
1	4	0	3	Automatische Kondenswasserentleerung auf Funktion prüfen			x			
1	4	0	4	Kondensat aus Druckluftanlageeinrichtungen entfernen			x			
1	4	0	5	Ein- und Abschalt Druck Kompressor prüfen			x			
1	4	0	6	Kompressoraggregat auf Laufgeräusch prüfen			x			
1	4	0	7	Luftflaschenventile auf Gängigkeit prüfen			x			
1	4	0	8	Schutzverkleidung auf Befestigung prüfen				x		
1	4	0	9	Ansaugfilter Kompressor reinigen			x			
1	4	1	0	Schmierölstand Kompressor prüfen			x			
1	4	1	1	Schmieröl Kompressor wechseln					x	
1	4	1	2	Schmierölfilter Kompressor reinigen/wechseln			x			
1	4	1	3	Keilriemen auf Beschädigung, Verschleiß, Spannung und Fluchtung prüfen				x		
1	4	1	4	Keilriemen nachspannen, ggf. wechseln					x	
1	4	1	5	Druckluftanlassflaschen auffüllen			x			
1	4	1	6	Elektrische Anschlüsse auf Festsitz prüfen			x			
1	5	0	0	Kühlwassereinrichtung						
1	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen			x			
1	5	0	2	Lager Wasserpumpen schmieren			x			
1	5	0	3	Wasserstand Motorkreislauf am Ausdehnungsgefäß prüfen			x			
1	5	0	4	Kühlwasserkreislauf, -vorwärmung auf Funktion prüfen (Sichtprüfung)			x			
1	5	0	5	Ventilator Kühler, Mischbehälter auf Funktion prüfen			x			
1	5	0	6	Heizstäbe für Kühlwasservorwärmung am Motor und Ventilatorfühler reinigen			x			
1	5	0	7	Konzentration Frostschutzmittel prüfen			x			
1	5	0	8	Wasserqualität prüfen (Teststreifen)			x			
1	5	0	9	Kühlwasser/Frostschutz nachfüllen					x	
1	5	1	0	Außenschutzgitter für Kühlluft ein- und -austritt auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen				x		
1	5	1	1	Jalousien auf Funktion prüfen			x			
1	6	0	0	Verbrennungsluftansaugeinrichtung, Abgaseinrichtung, -grube						
1	6	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen (auch Außenschutzgitter)			x			
1	6	0	2	Abgaseinrichtung auf Dichtheit prüfen			x			
1	6	0	3	Wirksamkeit der Abgaseinrichtungen prüfen			x			
1	6	0	4	Kondensat aus Abgasleitung entfernen			x			
1	6	0	5	Emissionswerte der Abgase ermitteln und mit gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten vergleichen			x			Siehe Ziffer 1606
1	6	0	6	Messprotokoll erstellen			x			
1	7	0	0	Schmierölversorgungseinrichtung						
1	7	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Dichtheit prüfen	x		x			

Arbeitskarte für KG 442 Sicherheits-, Ersatz- und Notstromversorgungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen					Bemerkungen
					monatl.	jährl.	2-jährl.	4-jährl.	bei Bedarf	
1	7	0	2	Auf Funktion prüfen	x		x			
2	0	0	0	Elektrotechnischer Teil						
2	1	0	0	Schalt-, Steuerungs-, Überwachungseinrichtungen und Ladegleichrichter						Siehe Arbeitskarte KG 480
2	1	0	1	Verbraucherumschaltung auf Funktion prüfen (Hand-, Automatikbetrieb)			x			
2	1	0	2	Überwachungseinrichtungen auf Funktion prüfen			x			
2	1	0	3	Weitere Betriebsarbeiten (z.B. Probe-, gesperrt-, Notbetrieb/Synchronbetrieb) auf Funktion prüfen			x			
2	1	0	4	Nachstellen					x	
2	2	0	0	Generator						
2	2	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen				x		
2	2	0	2	Reinigen					x	
2	2	0	3	Lager schmieren					x	
2	2	0	4	Schleifringe, Kohlebürsten und Bürstenhalter auf Zustand prüfen				x		
2	3	0	0	Akkumulator und Ladeeinrichtung						
2	3	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen			x			
2	3	0	2	Reinigen			x			
2	3	0	3	Elektrolyt prüfen			x			
2	3	0	4	Zellen- bzw. Blockspannung messen			x			
2	4	0	0	Kabel, Leitungen, Schienen						
2	4	0	1	Auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
2	4	0	2	Bodenkanäle reinigen					x	
2	5	0	0	Elektrische Schutzmaßnahmen						
2	5	0	1	Nach DIN VDE 0100 Teil 600 prüfen			x			Siehe auch DGUV V4
2	6	0	0	Probelauf Eigenstromversorgungsanlage						
2	6	0	1	Probelauf unter Last durchführen	x					Siehe AMEV-Empfehlung „Ersatzstrom“ Ziffer 5.9.1
2	6	0	2	Funktionstest der Umschalteneinrichtungen	x					
2	6	0	3	Protokollierung der elektrischen Werte, Betriebsparameter, Zeiten	x					
2	6	0	4	Vergleich mit den Werten aus Vormonaten sowie Sollwerten	x					
3	0	0	0	Technische Räume						
3	0	0	1	Türschlösser, Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen				x		
3	0	0	2	Bodenkanäle reinigen					x	
3	0	0	3	Übersichtsschaltplan, Sicherheitshinweise, Feuerlöscheinrichtung auf Vorhandensein prüfen				x		