



Stickstoff- Löschanlage

Batterie A'
Batterie B'
Batterie C'
Batterie D'

Starterflasche
Reserve

Reserve

Einsatz

Batterie A
Batterie B
Batterie C
Batterie D

Starterflasche
Einsatz

- Lb 1: Starterflasche + Batterie A + B + C
- Lb 2: Starterflasche + Batterie A + B + C + D
- Lb 3: Starterflasche + Batterie A + B + C
- Lb 4: Starterflasche + Batterie A + B
- Lb 5: Starterflasche + Batterie A

1.12

Löschanlagensteuerung/
überwachung

LBV_{LB 4} DN 50

LBV_{LB 5} DN 40

LBV_{LB 3} DN 50

LBV_{LB 2} DN 50

LBV_{LB 1} DN 50