



	Parotonmauerwerk genaue Bezeichnung s. Pläne Statik	RD	= Rohdecke	FD	= Fundamentdurchbruch
	Kalksandsteinmauerwerk genaue Bezeichnung s. Pläne Statik	OKRD	= Oberkante Rohdecke	FA	= Fundamenteinsparung
	Stahlbeton genaue Bezeichnung s. Pläne Statik	OKFF	= Oberkante Fertigfußboden	FS	= Fundamentschüttz
		UKRD	= Unterkante Rohdecke		
		UZ	= Unterzug	WD	= Wandschlundbruch
		VK	= Vorkante	WA	= Wandaussparung
		VK fläba	= Vordenkante flächenbüdigung	WS	= Windschlitzz senkrecht
				WW	= Windschlitzz waagrecht
	Nicht tragende Innenwände nach LV und Angabe der Bauleitung			DD	= Deckendurchbruch
	Dämmung			BD	= Bodendurchbruch
	Abbruch			DS	= Deckerschüttz
	Neubau			FBS	= Fußbodenschütz
				FBA	= Fususbodenaussparung
	= OK Fertighäu		Deckendurchbruch		
	= UK Fertighäu		Bodendurchbruch		
	= OK Röhbau		Wanddurchbruch		
	= UK Röhbau				