

Rückwärtsfahren:
Rückwärtsfahrende Fahrzeuge und Baumaschinen sind grundsätzlich einzelnweisen:

Persönliche Schutzausrüstung
Personen ohne **Schutzhelm**, **Warnweste** und **Sicherheitsschuhe** haben keinen Zutritt zum unmittelbaren Baustellenbereich.

Bei entsprechenden Gefährdungen und Belastungen ist zusätzliche Schutzausrüstung zu benutzen.

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

- Brand melden**
112
Feuermelder betätigen
Wer meldet das Ereignis?
Wo geschah es?
Was ist geschehen?
Wie viele Verletzte / erkrankte?
Warten auf Rückfragen

Verhalten im Notfall
Ruhe bewahren

- Alarm melden**
Wer meldet das Ereignis?
Was ist geschehen?
Wie viele Verletzte / erkrankte?
Warten auf Rückfragen

2. Sofortmaßnahmen
Anweisungen beachten
Gefahrenstelle absichern
Erste Hilfe leisten
Gefahr beseitigen

3. In Sicherheit bringen
Gefährdete Person bergen
Türen Schließen
Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen
Keinen Aufzug benutzen
Anweisungen beachten

Leitern und Gerüste:
Leitern nur für kurzfristige Arbeiten oder bei einem zu überbrückenden Höhenunterschied < 5,00 m verwenden. Gerüste sind Leitern stets vorzuziehen. Sämtliche auf der Baustelle eingesetzte Gerüste sind vom Ersteller schriftlich freizugeben. Ein Übergabeprotokoll ist zu erstellen. Vor der Errichtung sind die Gerüste vom jeweiligen Nutzer zugängig nach sicherheitstechnischen Mängel zu überprüfen. Diese Prüfung ist ebenfalls schriftlich zu dokumentieren. Sollten Mängelpunkte auffallen, ist das Betreten des Gerätes verboten. Die Beseitigung der Mängel durch den Gerüstersteller ist zu veranlassen. Bei allen Arbeiten auf erhöhten Plätzen ist immer ein Gerüst einer Leiter vorzuziehen.

Lärm- und Immissionsschutz:
Die bestehenden Lärmschutzzvorschriften, insbesondere die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauärm (AVV-Bauärm), sind einzuhalten.
Alle Arbeiten sind lärm- und erschütterungsarm auszuführen, die geltenden Grenzwerte sind einzuhalten, es sollten Maschinen mit erhöhtem Schallschutz zum Einsatz kommen; die Staubemissionen ist gering zu halten, eine Verschämmung der Wege ist zu verhindern bzw. zu beseitigen.

Schadstoffe:
Beim Auftreten unbekannter Stoffe im Arbeitsbereich ist Rücksprache mit dem Bodengutachter und der Bauleitung zu halten. Bei Auftreten schadstoffhaltiger Arbeitsstoffe sind nachfolgende Regeln und Richtlinien zu beachten:
TRGS 519: Asbest Abbau-, Sanierungs- oder Instandhaltungarbeiten, TRGS 521: Faserstaub, PCB-Richtlinie NRW, DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche (AIT: BGR 128)

Der SiGe-Plan wurde im Zuge der Planung der Ausführung erstellt und muss zur Ausführungsphase angepasst werden!

Bauvorhaben	Ersatzneubau Hallenbad Witten Annen		
Ort	58453 Witten		
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Planung der Ausführung)	Projektleitung	Bauherrnvertretung / Projektleitung	
Firma	ecoprotec GmbH	WSP Deutschland AG Fr. Belsner	Stadtwerke Witten GmbH Hr. Korte
Tel.:	05251 877888-170	0931 3229315 0171 7296909	02362 9173627 0160 2697167
Datum:	28.04.2025		
Stand	nach Bauzeiten vom:	---	

ecoprotec
Einfach. Sicher. Arbeiten.