



**LEGENDE**

**GEWERKE:**  
S = Sanitär  
H = Heizung

L = Lüftung  
K = Kälte

E = Elektro

**BAUTEILE:**  
Deckendurchbruch  
Wanddurchbruch  
Bodenschlitz  
Bodendurchbruch  
Abbruch  
FD = Fundamentdurchbruch  
FA = Fundamenteausparung  
FS = Fundamentschlitz  
WD = Wanddurchbruch  
WA = Wandausparung  
WS = Wandschlitz senkrecht  
WW = Wandschlitz waagrecht  
DD = Deckendurchbruch

**LAGE:**  
OK Fertigbau  
UK Fertigbau  
OK Rohbau  
UK Rohbau  
SPR Deckensprung fertig  
UK Unterkannte  
VK Vorderkannte  
OK Oberkannte  
OKR = Oberkannte roh  
OKF = Oberkannte fertig  
BRH = Brüstungshöhe  
LH = Lichte Höhe  
RD = Rordecke  
FFB = Fertigflusboden  
RFB = Rührflusboden  
AD = abgehängte Decke  
STG = Steigung

**BAUSTOFFE:**  
Holzkonstruktion  
Mineralwolle  
XPS/EPS  
Schaumglas  
Stahlbeton  
Mauerwerk  
Betonfertigteil  
Trockenbau

Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.  
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.  
Der Abbruch von Bauteilen ist gemäß den Angaben der Tragwerksplanung zum Arbeitsablauf zu erfolgen.  
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.  
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).  
Alle Höhenkoten beziehen sich auf die Höhenlage ±0.00.  
Türhöhen beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.  
Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Surz.

