



Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterseite	RB	Roßfußboden
RD	Roßdecke	KB	Kernbohrung
RRS	Roßdeckensprung	D	Durchmesser
RDH	Roßdachhöhe über OK FB	RR	Regentfallrohr
RH	Raumhöhe (Roßbau)	HK	Heizkörper
E/H	Elektro / Heizung /	UV	Unterverteulung
L/S	Lüftung / Sanitär		
U	Unterung	UEZ	Überzung
VK	Vorderkante		
T30-T80	Fuerschutzurtür T30 rauchdicht, selbstschließend	VD	Tür vollständig dichtschießend
T90-T80	Fuerschutzurtür T30 rauchdicht, selbstschließend	DS	Tür dichtschießend
		RS	Tür rauchdicht, selbstschließend
VDS	Tür vollständig dicht- und selbstschließend	F30	Brandschutzverglasung über 1200 mm
		F90	Brandschutzverglasung über 1200 mm

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch ein Dach mit verschiedenen Bauteilen, die durch Pfeile und Beschriftungen markiert sind:

- UK AHD Rippe**: Pfeil auf die untere Kante der ersten Dachrinne.
- UK AHD**: Pfeil auf die untere Kante der ersten Dachrinne.
- UK BSt-Decke**: Pfeil auf die Betondecke der ersten Dachrinne.
- UK Aufbeton**: Pfeil auf den Aufbeton der ersten Dachrinne.
- UK RD**: Pfeil auf die Dachrinne.
- UK AHD**: Pfeil auf die untere Kante der zweiten Dachrinne.
- UK Sparren**: Pfeil auf den Sparren der zweiten Dachrinne.
- UK Dach**: Pfeil auf die Dachfläche der zweiten Dachrinne.

### WICHTIGE HINWEISE:

- Bemäßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen des Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

## 02

Lageplan