

SOCKELANSCHLUSS

Holzmassivaußenwand

AUSSENWAND

--außen--

25 mm Fassadenschalung, Lärche vorvergraut

40/60 mm Lattung horizontal

40/60 mm Lattung vertikal

Fassadenbahn

160 mm Holzfaserdämmung

160 mm Brettsperrholz

60 mm Installationsebene/ Holzwolke

2x12,5 mm Gipskarton oder

19 mm Dreischichtplatte, Fichte lasiert oder gekalkt
(nach Bemusterung)

--innen--

Holzmassivwand =
bündig mit Betonsockel

2 GRÜNDUNG

--oben--

180 mm Fußbodenaufbau gem. DET_001

Abdichtung nach DIN 18533, Radonschutz

250 mm Stahlbetonbodenplatte

PE-Folie

140 mm Perimeterdämmung

80 mm Sauberkeitsschicht

Teilweise Kieskoffer

--unten--

SOCKEL

3 Sockeldämmung EPS, 160 mm

4 Fugenblech

5 Sockelplatte, Faserzement + Stahlwinkel
zur Befestigung

6 Noppenbahn

7 Sockel, luftdicht abkleben
Abdichtungsbahn aus Elastomerbitumen
Sd = 1500 m

8 Sockelanschluss, luftdicht abkleben

9 Winddichtbahn,
auf Sockelabdichtung aufkleben

10 Mauerersperrbahn

11 Abdichtung Bodenplatte

12 Mörtelband

13 Insektenschutzgitter

14 Winkel zur Befestigung Holzmassivwand
an Sockel, punktuell nach Angabe Statik