



- Bauablauf beachten!**
- 1. Abdichtung herstellen
  - 2. Bodenbelag herstellen
  - 3. Türzarge einbringen
  - 4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
  - 2. Türzarge einbringen
  - 3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
  - 4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
  - 2. Bodenbelag herstellen
  - 3. Wandbelag herstellen
  - 4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

**Wassereinwirkungsklassen**

- ohne
- W0-I
- W1-I
- W2-I
- W3-I

**Schwellen**

- Schwelle 1cm (ohne Gefälle)
- Schwelle 1cm > Gefälle ausbilden
- Schwelle 2cm > Gefälle ausbilden
- Schwelle 13cm

**Bodendurchbrüche und Abläufe**

- Bodenabläufe, Rinnen und Wannen

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26  
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:250  
 Süden des LK München  
 SCD\_XXXMSX\_ARC\_H&R\_5\_UE\_BOD\_00012\_0\_V\_00  
 MZW UG - Wassereinwirkungsklasse

VORABZUG