



Wassereinwirkungsklassen

- ohne
- W0-I
- W1-I
- W2-I
- W3-I  
Milchsäureabdichtung  
in Küchenräumen

Schwellen

- Schwelle 1cm (ohne Gefälle)
- Schwelle 1cm > Gefälle ausbilden

Bodendurchbrüche und Abläufe

- Bodenabläufe, Rinnen und Wannen
- Bodendurchbrüche  
(ELT+HLS Durchführungen)

**Bauablauf beachten!**

- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Türzarge einbringen  
4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Türzarge einbringen  
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten  
4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Wandbelag herstellen  
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26  
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:100  
 Süden des LK München  
 SCD\_XXXMXX\_ARC\_H&R\_5\_UE\_BOD\_00022\_0\_V\_00  
 Mensa EG - Wassereinwirkungsklasse

VORABZUG