



Wassereinwirkungsklassen

	ohne
	W0-I
	W1-I
	W2-I
	W3-I Milchsäureabdichtung in Küchenräumen

Schwellen

	Schwelle 1cm (ohne Gefälle)
	Schwelle 1cm > Gefälle ausbilden

Bodendurchbrüche und Abläufe

	Bodenabläufe, Rinnen und Wannen
--	---------------------------------

Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Türzarge einbringen
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Türzarge einbringen
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Wandbelag herstellen
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Betonwerkstein wegen früherem Zargeneinbau vor der Tür aussparen und erst später verlegen! s. DT IT 52210
Estrich vor Leibungsbereich wegen Zargeneinbau und schräger Schwelle niedriger! s. DT IT 52210

Betonwerkstein WC wegen früherem Zargeneinbau später verlegen! s. DT IT 52207

Betonwerkstein Foyer wegen früherem Zargeneinbau vor der Tür aussparen und erst später verlegen! s. DT IT 52206

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:100
 Süden des LK München
 SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_UE_BOD_00023_0_V_00
 MZW EG - Wassereinwirkungsklasse

VORABZUG