



Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke

Sonstiges

- z.B. — 2,60m OK Wandfliesen ü. OKFF
- - - Rammschutz
- - - Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen
- 2. Bodenbelag herstellen
- 3. Türzarge einbringen
- (4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
- 2. Türzarge einbringen
- 3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
- (4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
- 2. Bodenbelag herstellen
- 3. Wandbelag herstellen
- 4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)
- 1. Abdichtung herstellen
- 2. Wandbelag herstellen
- 3. Türzarge einbringen
- 4. Bodenbelag herstellen

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:100
 Süden des LK München
 SCD_XXXMXX_ARC_H&R_5_UE_WAI_00022_0_V_00
 Mensa EG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG