



Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhängedecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhängedecke

Sonstiges

- z.B. — 2,60m OK Wandfliesen ü.OKFF
- - - Rammschutz
- Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Türzarge einbringen  
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Türzarge einbringen  
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten  
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Wandbelag herstellen  
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26  
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:100  
 SCD\_XXXMXX\_ARC\_H&R\_5\_UE\_WAI\_00032\_0\_V\_00  
 Mensa OG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG