



Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke

- z.B. 2,60m OK Wandfliesen ü. OKFF
- - - Rammschutz
- - - Revisionsöffnung

**Bauablauf beachten!**

- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Türzarge einbringen  
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Türzarge einbringen  
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten  
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Bodenbelag herstellen  
3. Wandbelag herstellen  
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)
- 1. Abdichtung herstellen  
2. Wandbelag herstellen  
3. Türzarge einbringen  
4. Bodenbelag herstellen

Neubau Schulcampus Deisenhofen 29.04.26  
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:100  
 SCD\_XXXXSX\_ARC\_H&R\_5\_UE\_WAI\_00021\_0\_V\_00  
 MZW-EG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG