



Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke

z.B. 2,60m OK Wandfliesen ü.OKFF

- - - Rammschutz
- ■ ■ ■ Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Türzarge einbringen
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Türzarge einbringen
3. Bodenbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten
(4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
- 1. Abdichtung herstellen
2. Bodenbelag herstellen
3. Wandbelag herstellen
4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen

19.05.26

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

1:100

SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_UE_WAI_00031_0_V_00
MZW-OG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

VORABZUG