



Wassereinwirkungsklasse W0-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W1-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W2-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Wassereinwirkungsklasse W3-I

- Wandfliesen raumhoch
- Wandfliesen, halbhoch

Abhangdecken in Räumen mit Wandfliesen

- Lüftungsdecke
- Abhangdecke

Sonstiges

- z.B. 2,60m OK Wandfliesen ü.OKFF
- Rammschutz
- Revisionsöffnung

Bauablauf beachten!

1. Abdichtung herstellen
 2. Bodenbelag herstellen
 3. Türzarge einbringen
 4. Wandbelag herstellen und an Türzarge anarbeiten)
1. Abdichtung herstellen
 2. Bodenbelag herstellen
 3. Wandbelag herstellen
 4. Türzarge einbringen (und zu Wandbelag abdichten)

Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München

SCD_XXXMXX_ARC_H&R_5_UE_WAI_00012_0_F_00_Mensa UG - Wandfliesen und Wassereinwirk.

02.06.26

1:100