



Abkürzungen			
OK	Oberkante	FB	Fertigfußboden
UK	Unterseite	RB	Roßfußboden
RD	Roedecke	KB	Kernbohrung
RRS	Roßdeckensprung	D	Durchmesser
RDH	Brusthöhe über OK FB	RR	Regentfallrohr
RH	Raumhöhe (Rohbau)	HK	Heizkörper
E/H/	Elektro / Heizung /	UV	Unterverteilung
L/S	Lüftung / Sanitär		
U	Unterzug	UEZ	Überzug
VK	Vorderkante		
T30-T30	Fuerschutz-Tür rauchdicht, selbstschließend	VD	Tür vollständig dichtschießend
T90-T90	Fuerschutz-Tür rauchdicht, selbstschließend	DS	Tür dichtschießend
		RS	Tür rauchdicht, selbstschließend
VDS	Tür vollständig dicht- und selbstschließend	F30	Brandschutzverglasung über 120 min
		F90	Brandschutzverglasung über 180 min

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch ein Dach mit verschiedenen Bauteilen und deren U-Werten:

- UK AHD Rippe
- UK AHD
- UK Bst.-Decke
- UK Aufbeton
- UK RD
- UK AHD
- UK Sparren
- UK Dach

WICHTIGE HINWEISE:

- Bemäßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FB
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen des Fachplaner
- eingetragene Brandschutzanforderungen nur informativ, Ausführung nach Planunterlagen Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

02

Lageplan