

Pflegehinweise für Reinigungsarbeiten

Allgemein

Die Eignung der Reinigungsprodukte ist dem Auftraggeber vor Reinigungsbeginn nachzuweisen und der Einsatz der Produkte durch den Auftraggeber zu genehmigen.

1. Pflegeanleitung für mineralische Fußböden

1.1. unbehandelte Naturstein-, Kunststein-, oder Estrichoberflächen, offenporig, saugend

- Trockenreinigung
saugen (Bürstenvorsatz, ohne Laufrollen), kein kehren!

Absaugen (HEPA Filter H13, Staubklasse M)

- Feuchtreinigung

feucht mit reinem Wasser

Wasserüberschüsse absaugen oder abziehen

1.2. behandelte Naturstein- und Kunststeinoberflächen, poliert, wenig- bis nichtsaugend

z. B. Fliesen

- Trockenreinigung

saugen (Bürstenvorsatz, ohne Laufrollen), kein kehren!

Absaugen (HEPA Filter H13, Staubklasse M)

- Feuchtreinigung

geringe Verschmutzung

stärkere Verschmutzung

nebelfeucht mit reinem Wasser,

a) zur Schmutzentfernung: nebelfeucht mit Marseiller Seifenlösung

nach Trocknung mit trockenem fusselfreiem Baumwolllappen polieren

Ausführungshinweise:

a) bei offen liegenden Mörtelfugen vorzugsweise kehren, nicht saugen

b) handwarmes Wasser verwenden

c) Wassereintrag in Fugen vermeiden, Wasserüberschüsse absaugen oder abziehen.

d) Wischen mit weichem Bodenwischer (Baumwolle), keinen Schrubber und keinen Wischmopp verwenden.

e) Keine Mikrofasertücher verwenden, diese können die Oberflächenpolitur beschädigen.

f) Nebelfeucht: Reinigungslappen sehr gut auswringen bzw. ausschleudern, ggf. trockenes Tuch überziehen