

Achtung:
Absicherung über bauseitige UV



Die planerische Verantwortung unterliegt dem zuständigen TGA-Planer.

Die Labore müssen mit einem Druckluft-Aufbau und Entlüftungsventil ausgestattet werden. Das Druckluft-Aufbau und Entlüftungsventil müssen in einem Steuerstromkreis und in der Not-Aus-Schleife des Raumes eingebunden werden. Informationen zum verwendeten Fabrikat, dem Typ, zu technischen Details und zur Positionierung müssen vom Gewerk TGA erbracht werden.

FACHPLANUNG

PLANNUMMER INDEX

K5Mb-2X-1050-0008-aV-AzIn