



Die Aufstellung aller Hinweistafeln zur Vollsperrung erfolgt mindestens 14 Kalendertage vor dem Sperrbeginn