



Die Aufstellung aller Hinweistafeln zur Vollsperrung erfolgt
mindestens 14 Kalendertage vor dem Sperrbeginn