



- ## Brandschutzübersicht



Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

LPH 5 Vorabzug

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.
-------	-------	------------	--------

and	
-----	--