























Legende Starkstrom	
	Bewegungsmelder
	Türöffner/Türschließer Taster
	Ausschalter u.P
	Ausschalter mit Kontrollleuchte u.P
	Wechselschalter u.P
	Kreuzschalter u.P
	Serienschalter u.P
	Steckdose 1-fach u.P. USB
	Steckdose 1-fach u.P.
	Steckdose 2-fach u.P.
	Steckdose 3-fach u.P.
	Ausschalter a.P
	Steckdose 1-fach a.P
	Steckdose 2-fach a.P
	Taster a.P
	Bodentank
	Steckdosenwürfel
	Festanschluss 400 V
	Festanschluss 230 V
	Taster Sonnenschutz im Raum
	Unterverteiler AV
	Unterverteiler SV

[illegible]