

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag															
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen															
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall								
	DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Bezeichnung	Anmerkungen	Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich	nach Erfordernis		
A	B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1100	einflüglige Türen, komplette Wartung		einflüglige Türen, T30, T90 und RS, mit Boden- oder Obentürschließer; teilweise mit Feststellanlage		291	291								
2		1101	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen									x				
3		1102	Sitz des Türelementes prüfen									x				
4		1103	Türblatt und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen									x				
5		1104	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen									x				
6		1105	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle in die Zargenöffnung (6 mm) prüfen, nachziehen									x				
7		1106	Befestigung des Schaltschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen (falls vorhanden)									x				
8		1107	Prüfung Panikfunktion (falls vorhanden)									x				
9		1108	Sitz des Beschlages prüfen, nachziehen									x				
10		1109	Befestigung des Oben- oder Boden-Türschließers prüfen, nachziehen									x				
11		1110	Schließfunktion aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen									x				
12		1111	Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag prüfen, nachstellen									x				

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag																
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen																
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen						Menge		Wartungsintervall								
	DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich		nach Erfordernis	
			Bezeichnung	Anmerkungen													
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
13		1112	Türbänder prüfen und nachfetten								x						
14		1113	Dichtungen auf Anpressdruck und Geschmeidigkeit prüfen								x						
15		1114	Auslösefunktion der absenkbaren Bodendichtung prüfen (falls vorhanden)								x						
16		1115	flächige Anlage der Bodendichtung auf der Anlagefläche prüfen, nachstellen (falls vorhanden)								x						
17		1116	Brandschutzleisten prüfen								x						
18		1117	Verglasung auf Beschädigungen prüfen (falls vorhanden)								x						
193		1118	Prüfbefund dokumentieren, Mangelbericht erstellen, Plakette anbringen								x						

Tabellenende

lfd. Nr.	Deutscher Bundestag																
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen																
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen						Menge		Wartungsintervall								
			Inspektions- und Wartungsarbeiten				Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich	nach Erfordernis		
DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Bezeichnung			Anmerkungen												
A	B		C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		1200	zweiflügliche Türen, komplette Wartung			zweiflügliche Türen, 130, T90 und RS, mit Boden- oder Obentürschließer; teilweise mit Feststellanlage		132	132								
2		1201	Inhalt des Kennzeichnungsschildes erfassen									x					
3		1202	Sitz des Türelementes prüfen									x					
4		1203	Türblätter und Zarge auf Beschädigungen und Ausbeulungen prüfen									x					
5		1204	Wandanschluss und Sitz der Zarge prüfen									x					
6		1205	Befestigung des Schlosses und das Einrasten der Falle in den Standflügel (6 mm) prüfen, nachziehen									x					
7		1206	Befestigung des Schaltschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen (falls vorhanden)									x					
8		1207	Befestigung des Treibriegelschlosses und der Riegelstange prüfen, nachziehen									x					
9		1208	Prüfung Panikfunktion (falls vorhanden)									x					
10		1209	Sitz des Beschlages prüfen, nachziehen									x					
11		1210	Befestigung des Oben- oder Boden-Türschließers prüfen, nachziehen									x					
12		1211	Schließfunktion mit Schließfolgeregelung aus mehreren Öffnungswinkeln prüfen									x					

	Deutscher Bundestag																	
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen																	
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen								Menge		Wartungsintervall							
	lfd. Nr.	DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten					Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich		
		Bezeichnung		Anmerkungen														
A	B		C		D		E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
13		1212	Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag prüfen, nachstellen											x				
14		1213	Türbänder prüfen und nachfetten											x				
15		1214	Dichtungen auf Anpressdruck und Geschmeidigkeit prüfen											x				
16		1215	Auslösefunktion der absenkbaren Bodendichtungen prüfen (falls vorhanden)											x				
17		1216	flächige Anlage der Bodendichtungen auf der Anlagefläche prüfen, nachstellen (falls vorhanden)											x				
18		1717	Brandschutzleisten prüfen															
19		1218	Verglasung auf Beschädigungen prüfen (falls vorhanden)											x				
20		1219	Prüfbefund dokumentieren, Mangelbericht erstellen, Plakette anbringen											x				

Tabellenende

lfd. Nr.	Firma: Deutscher Bundestag																
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen																
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall									
DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten				Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich	nach Erfordernis			
A	B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1		2000	Feststellanlagen		zu 1100 gehörend, Feststellanlage teilweise mit Freilauf und Rauchmelder		46	46									
2		2001	Gesamtfunktion prüfen									x					
3		2002	Schließfunktion prüfen									x					
4		2003	Rauchauslösung prüfen									x					
5		2004	Handauslösung prüfen									x					
6		2005	Schalter-/Tasterauslösung prüfen									x					
7		2006	Auslösung durch Stromausfall prüfen									x					
8		2007	Auslösung durch Meldeentfernung prüfen									x					
9		2008	Kabelverlegung und -anschlüsse prüfen									x					
10		2009	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen									x					

Tabellenende

Ifd. Nr.	Firma: Deutscher Bundestag																		
	Anlage: Reichstagsgebäude in Berlin: Stahl/Glas-Türen																		
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen							Menge		Wartungsintervall									
	DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten					Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich	nach Erfordernis			
A	B		C			D		E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		2000	Feststellanlagen			zu 1200 gehörend, Feststellanlage teilweise mit Freilauf und Rauchmelder				33	33								
2		2001	Gesamtfunktion prüfen												x				
3		2002	Schließfunktion prüfen												x				
4		2003	Rauchauslösung prüfen												x				
5		2004	Handauslösung prüfen												x				
6		2005	Schalter-/Tasterauslösung prüfen												x				
7		2006	Auslösung durch Stromausfall prüfen												x				
8		2007	Auslösung durch Meldeentfernung prüfen												x				
9		2008	Kabelverlegung und -anschlüsse prüfen												x				
10		2009	Prüfbefund dokumentieren, Plakette anbringen												x				

Tabellenende

Ild. Nr.	Firma: Deutscher Bundestag															
	Anlage: Reichstagsgebäude: Feststellanlagen															
	344 Türen, Tore und Feststell-, RWA-Anlagen					Menge		Wartungsintervall								
				Sachkundeprüfung			Bestand	gemäß LV	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	2jährlich	5jährlich	nach Erfordernis	
	DIN-Kgr.	Leistungs-kennziffer	Bezeichnung	Anmerkungen												
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
				DORMA / GEZE teilweise mit Freilauf												
1		2000	Feststellanlagen			79	79									
2		2001	Schließfunktion prüfen					x								
3		2002	Rauchauslösung prüfen					x								
4		2003	Handauslösung prüfen					x								
5		2004	Schalter-/Tasterauslösung prüfen					x								
6		2005	Auslösung durch Stromausfall prüfen					x								
7		2010	Prüfbefund im Prüfbuch dokumentieren, Mangelbericht erstellen, Plakette anbringen					x								

Tabellenende