

Bordnetz: 230/400V AC/ 24VDC
Messung: 500V gegen Masse, alle Angaben in MΩ ∞= unendlich (größer als 100MΩ)

Einheit/Anlage	Wert in MΩ
Generator 1 (Feld2)	∞
Generator 2 (Feld3)	∞
Generator 3 (Feld4)	∞
Landanschluss (Feld1)	∞
Querstrahlruder (Feld3)	∞
Kranhydraulik (Feld4)	∞
Feuerlöscher-/Spülpumpe (Feld5)	∞

Hauptschalttafel-Maschine

24V DC Verteilung+HC11

F01 Not-Automationsbatterie	∞
F02 Ladegerät Not-Automationsbatterie	∞
F03 Lichtmaschine HM-Stb	∞
F06 Lichtmaschine HM -Bb	∞
F10 Querstrahlruder Schaltschrank	∞
F11 Querstrahlruder Anzeigen	∞
F12 Sicherheitssystem Hauptmaschine Bb	∞
F13 Sicherheitssystem Hauptmaschine Stb	∞
F14 Steuerung/Überwachung Dieselgenerator	∞
F15 Steuerung/Überwachung Dieselgenerator 2	∞
F16 Steuerung/Überwachung Dieselgenerator 3	∞
F17 Alarmanlage	∞
F18 Feuerklappen Maschinenraumlüftung	∞
F19 Steuerung Notabschaltung	∞
F20 Generator Fernbedienung/unwichtige Verbraucher	∞
F21 NOVEC Löschanlage	∞
F22--	
F23--	
F24--	
F25 Arbeitskran Noteinspeisung	

Hauptschalttafel-Maschine

24V DC Verteilung+HC12

F04 Bordnetzbatteie	∞
F05 Ladegerät Bordnetzbatteie	∞
F30 Vsp Regler BB	∞
F31 VSP S1 Umschalter Bb	∞
F32 VSP Regler Stb	∞
F33 VSP S1 Umschalter Stb	∞
F34 VSP Lastrelais/Umschalter Bb	∞
F35 VSP Lastrelais/umschalter Stb	∞
F36 Feuermeldeanlage	∞
F37 Navigationslaternen Steuerung	∞
F38 24V Steckdosen Labor	∞
F39 24V Steckdosen	∞
F40 ---	
F41 ---	

F42 ---

F43 ---

Hauptschalttafel-Maschine

Feld1 oben/ Verbraucher	∞
F1 Arbeitsluftkompressor 1	∞
F2 Klima-Lüftungsanlage	∞
F3 Verteilung Wohn-/Arbeitsräume	∞
F4 Scheibenheizung	∞
F5 Ladegerät Not-/Automationsbatterie	∞
F6 Vorwärmung Hidi 1	∞
F7 Ankerwinde	∞
F8 --	
F9 Verholspill	∞
F10 Hochdruckreiniger	∞
F11 Druckluft	∞
F12 --	
F13 Verteilung Navigation	∞
F14 GMDSS	∞
F15 Ladegerät Bordnetzatterie	∞
F16 Ladegerät Starterbatterie 1	∞
F17 Frischwassersystem	∞
F18 Stillstandheizungen Ankerwinde/Verholspill	∞
F19 USV Gewässerkunde	∞
F20 Scheibenwaschanlage	∞
F21 Stillstandheizung Querschubanlage	∞
F22 Stillstandheizungen Generatoren	∞
F23 Beleuchtung Maschinenraum	∞
F24 Vorwärmung Hauptmaschine Bb	∞
F25 Umwälzpumpe Hauptmaschine Bb	∞
F26 Vorwärmung Hidi 3	∞
F27 --	
F28 --	

Hauptschalttafel-Maschine**Feld1 unten/Verbraucher**

1Q01 Fäkalienabgabepumpe	∞
1Q02 Maschinenraumzulüfter	∞
1Q03 Lenz-Ballastpumpe	∞
1Q04 Kraftstofftransferpumpe	∞
1Q05 Standby Pumpe VSP Steueröl Bb	∞
1Q06 Anfahrpumpe GetriebeBb	∞
1Q07 Querstrahlruderraumlüfter	∞
1Q08 ----	
1Q09 ----	
1Q10 ----	

Hauptschalttafel-Maschine**Feld5 oben/Verbraucher**

F01 Arbeitsluftkompressor 2	∞
F02 Verteilung Ruderhaus	
F03 Kraftstoffaufbereitungsanlage	∞
F04 Verholspill Mittschiffs	∞
F05 ----	
F06 Rettungsboot Davitsystem	∞
F07 Backofen + Elektroherd	∞
F08 Verdichter für RCU1 und RCU2	∞
F09 Ladegerät Starterbatterie 2	∞
F10 Ladegerät Starterbatterie 3	∞
F11 Drucklufttrockner	∞
F12 ----	

F13 Kranscheinwerfer+Heizungen	∞
F14 Heizungsanlage	∞
F15 Kondensatthebeanlage Maschinenraum	∞
F16 ----	
F17 Kondensatthebeanlage Drcklufttrockner	∞
F18 Novec Löschesystem	∞
F19 Beleuchtung Maschinenraum	∞
F20 Propellerraumlüfter	∞
F21 Kondensatthebeanlage Tankraum	∞
F22 Mikrowelle	∞
F23 Vorwärmung Hauptmaschine Stb	∞
F24 Umwälzpumpe Hauptmaschine Stb	∞
F25 Zirkulation Warmwasser	∞
F26 GMDSS	∞
F27 Vorwärmung Hidi 2	∞
F28 Kühlwasserpumpen VSP Steueröl	∞
F29 Umwälzpumpe Luftheritzer	∞
F30 Umwälzpumpe Wärme an Heizung	∞

Hauptschalttafel-Maschine

Feld5 oben/Verbraucher

F41 400V Steckdosen Werkstatt	∞
+Achterdeck außen	
F42 400V Steckdosen Werkstatt	∞
+Bug außen	
F43 400V Steckdosen Back	∞
+Maschinenraum	
F44 Steckdosen Maschinenraum	∞
F45 Steckdosen Maschinenraum	∞
F46 Service-Steckdose Kraftstoffaufbereitung	∞
F47 400V Steckdose gewässerkundliches Labor	∞
F48 400V Steckdose Landanschlußkasten	∞
F49 ----	
F50	

Hauptschalttafel-Maschine

Feld5 unten/Verbraucher

1Q01 Frischwasserübergabepumpe	∞
1Q02 Maschinenraumzulüfter 2	∞
1Q03 Schmutzöl-Bilgenwasserpumpe	∞
1Q04 Kraftstofftransferpumpe 2	∞
1Q05 Standby Pumpe VSP Steueröl Stb	∞
1Q06 Anfahrpumpe Getriebeöl Stb	∞
1Q07 Kühlerlüfter Hidi klein	∞
1Q08 Kraftstoffübergabepumpe	∞
1Q09 Seewasser-Drucktankanlage	∞
1Q10 ----	

Hauptschalttafel-Maschine

24V Starternetz

T1.1 Starterbatterie 1	∞
T1.2 Anlasser HM Stb	∞
T1.3 Anlasser Dieselgenerator 1	∞
F1.1 Ladegerät Starterbatterie 1	∞
F1.2 Getriebe MN Stb	∞
F1.3 Steuerung Dieselgenerator 1	∞
T2.1 Starterbatterie 2	∞
T2.2 Anlasser HM Bb	∞
T2.3 Anlasser Dieselgenerator 2	∞

F2.1 Ladegerät Starterbatterie 2	∞
F2.2 Getriebe HM Bb	∞
F2.3 Steuerung Dieselgenerator 2	∞
T3.1 Starterbatterie 3	∞
T3.3 Anlasser Dieselgenerator 3	∞
F3.1 Ladegerät Starterbatterie 3	∞
F3.3 Steuerung Dieselgenerator 3	∞

220/400V Wohnraumverteilung+HA21

F001 Serverschrank	∞
F002 Reserve	
F003 Beleuchtung Korridor	∞
F004 Beleuchtung Küche/Messe	∞
F005 Beleuchtung Messe	∞
F006 Beleuchtung Werkstatt Umkleide gewässerkundliches Labor	∞
F007 Lüfter Messe E5/RCUZ Umluft- Kühlgerät Messe	∞
F008 Lüfter Server Rack E8/Lüfter Tankraum	∞
F009 Dunstabzugshaube E7/Ablüfter Küche E6	∞
F010 Ablüfter Sanitärräume E1,E2,E3,E4	∞
F011 Geschirrspüler	∞
F012 Gefrierschrank,Kühlschrank	∞
F013 Trockner	∞
F014 Waschmaschine	∞
F015 Beleuchtung Kabine Bb	∞
F016 Beleuchtung Kabine Stb	∞
F017 Beleuchtung Steckdosen Korridor Querstrahlruderraum	∞
F018 Beleuchtung Niedergang Store	∞
F019 Reserve	
F020 Reserve	
F021 Reserve	
F022 Reserve	
F023 Reserve	
F024 Reserve	
F031 Steckdosen Werkstatt Umkleide	∞
F032 Steckdosen Messe	∞
F033 Steckdosen Küche	∞
F034 Steckdosen Kapitän,Messe	∞
F035 Steckdosen Kabinen Bb	∞
F036 Steckdosen Kabinen Stb	∞
F037 Beleuchtung/Steckdosen Dusche	∞
F038 Beleuchtung/Steckdosen Dusche/WC	∞
F039 Reserve	
F040 Reserve	
F100 Steuerstromkreis	∞

24V DC Verteilung Brücke/Bb-Seite (DB9901)

F01 VC1-VSP Steuerung DF01Propellerraum	∞
F02 VC1-VSP Steuerung DF02 Propellerraum	∞
F03 Umschalter S1 DF01	∞
F04 Umschalter S1 DF02	∞
F05 K10 Lastrelais Umschalter S1 DF01	∞
F06 K10 Lastrelais Umschalter S1 DF02	∞
F07 Wachalarm System	∞
F08 Rundfunkgerät A8101	∞
F09 -----	
F10 Wechselsprechanlage	∞
F11 Kreiselkompassverteilung	∞
F12-----	
F13 Dimmer Magnetkompass	∞
F14 Autopilot	∞
F15 Feuermeldesystem	∞
F16 Generalalarm Geber	∞
F17 Blaulicht	∞

F18 24V Steckdose Tagessignal Brücke	∞
F19 Vermessungslot Kartentisch	∞
F20 Windmessenanlage	∞
F21 Fluchtwegbeleuchtung	∞
F22 Typhon Schaltelement	∞
F23 Notbeleuchtung Motorenraum	∞
F24 Notbeleuchtung Motorenraum	∞
F25 Notbeleuchtung Wohnräume	∞
F26 Notbeleuchtung Brücke	∞
F27 Notbeleuchtung Außen	∞
F28 Notbeleuchtung Arbeitsraum	∞
F29 Notbeleuchtung Strahler Bb	∞
F30 Notbeleuchtung Strahler Stb	∞
F31 Suchscheinwerfer	∞
F32 -----	
F33 24V Hauptfahrstand	∞
F34 24V Nebenfahrstand Bb+Stb	∞
F35 Notversorgung Positionslaternen	∞
F36 Maschinenüberwachungsanlage	∞
F37 Hauptmaschinenüberwachung	∞
F38 Hauptmaschinenüberwachung	∞
F39 NAVSAT Satelliten TV	∞
F40	
F41	
F42	
F43	

230V AC Verteilung Brücke / Bb-Seite (DB9903)

F01 Rotlichtbeleuchtung Brücke	∞
F02 Weißlichtbeleuchtung	∞
F03 Umluftkühlgerät Ruderhaus	∞
F04 Navigationsscheinwerfer	∞
F05 Bel.Außen BD Strahler voraus	∞
F06 Bel.Außen BD Deckstrahler	∞
F07 Bel.Außen BD Strahler Bb	∞
F08 Steckdosen Brücke	∞
F09 Steckdosen Brücke	∞
F10 Steckdosen Außen	∞
F11 X-Band Radar1 8Fuß Antenne	∞
F12 X-Band Radar1 USV Anschlusskasten	∞
F13 Steckdose WLAN Router Serverschrank	∞
F14 Pultinnenbeleuchtung	∞
F15 AC 230V AIS Steckdose	∞
F16 Fernsehen+Rundfunkanlage	∞
F17 X-Band Radar2 5Fuß Antenne	∞
F18 X-Band Radar2 USV Anschlusskasten	∞
F19 Reserve	
F20 ECDIS Verbindungskasten	∞
F21 Fox/Drucker Netzwerk	∞
F22 Suchscheinwerfer Bb+MA 10-10	∞
F23 Suchscheinwerfer Stb+MA 30-10	∞
F24 Lichtrufsäulen Generalalarmsystem	∞
F25 Bel.AußenstrahlerStb	∞
F26 Bel. Außenbrücke vorne HD Gruppe 5	∞
F27 Bel. Außen Hauptdeck vorne HD Gruppe 6	∞
F28 Scheibenwischer PSU02	∞
F29 Liegelichter HNA Leuchten Bb+Stb	∞
F30 Scheibenwischer PSU02	∞
F31 Motor Heizanlage Tagessignale	∞
F32 Radarmonitor Gewässerkund. Labor	∞
F33 Computer Steckerleiste	∞
F34 Reserve	
F35 S-Band Radar	∞

230V AC NAV Verteilung Brücke Bb-Seite (DB9904)

F01 Vermessungslot Kartentisch	∞
F02 Steckdose GSM Telefon Reihe 3	∞
F03 Echolot System	∞
F04 Fahrtmesser Verstärker	∞
F05 Lichttrufsäulen Generalalarm System	∞
F06 Toles System Monitore + Computer	∞
F07 Wasserstandpegel Empfänger	∞
F08 UKW Arbeitsfunk	∞
F09 Schiffssicherungsanlage	∞
F10 CCTV System	∞
F11 Kamerasystem Maschinenraum	∞
F12 Zetton Automat+ Heizungen	∞

24V DC/230V Verteilung Brücke / Stb Seite

F1 10A Power Supply Basic	∞
F2 10A Power Supply Duplicaion	∞

24V DC Basic

F1 63A EMY Batterie	∞
F2 10A VHF1	∞
F3 10A Alarmpanel 1	∞
F4 10A Ethernet Switch 1	∞
F5 10A GPS	∞
F6 10A AIS	∞
F7 10A Navtex	∞
F8 10A EMY Light	∞

24V DC Duplication

F9 10A VHF2	∞
F10 10A Alarmpanel 2	∞
F11 10A Ethernet Switch 2	∞

