

Arbeitskarte für KG 362 RWA

Liegenschaft: Generalzolldirektion und BAMF in Sigmaringen

WE: 138086 und 147940

techn. Anl.: RWA-Anlagen

Leistungs- kennziffer	Funktionskontrollen, Wartungsarbeiten und Sicherheitsprüfung	Fristen						Bemerkungen
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	RWA-Anlagen							
1	0	0	1	Funktionsprüfung der Anlage				X			
1	0	0	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen und ggf. reinigen				X			
1	0	0	3	Sämtliche Teile auf beweglichen Sitz und Gängigkeit prüfen				X			
1	0	0	4	Anschlüsse und Befestigung auf festen Sitz prüfen				X			
1	0	0	5	Alle beweglichen Teile auf Gangbarkeit prüfen				X			
1	0	0	6	Entrauchungsantriebe auf Lagergeräusche prüfen und Stromaufnahme messen, Meßwerte und Nennwerte vergleichen				X			
1	0	0	7	Branderkennungselement am Antrieb auf festen Sitz prüfen				X			
1	0	0	8	Automatische Melder auf Funktion prüfen, Meldereinsätze reinigen				X			
1	0	0	9	Handmelder auf Funktion prüfen				X			
1	0	0	10	Meldelinien und Auslösegruppen auf Funktion prüfen				X			
1	0	0	11	Zentrale, Alarmierungs- und Warneinrichtung auf Funktion prüfen				X			
1	0	0	12	Stromversorgung auf Funktion prüfen, Batterie: Ladespannung messen und Belastungstest durchführen, Meßwert mit Nennwert vergleichen				X			
1	0	0	13	ELT-Anschlüsse auf festen Sitz prüfen, ggf nachziehen				X			
1	0	0	14	Endprüfung				X			
1	0	0	15	Abgleich Anlagedaten mit technischen Daten im Leistungsverzeichnis, Abweichungen dokumentieren				X			
1	0	0	16	Nächster Batteriewechsel dokumentieren				X			
1	0	0	17	Anlagenbuch führen				X			
1	0	0	18	Prüfbericht erstellen				X			
1	0	0	19	Prüfplakette anbringen				X			