

## Arbeitskarte für KG 444 Rauch-/Wärmeabzugsanlage (RWA)

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen			Bemerkungen
					1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	
1	0	0	0	<b>Rauchabzugsanlagen</b>				
1	0	0	1	Durchführen der Wiederkehrenden Prüfung lt. SPrüfV § 2 Prüfungen		<b>X</b>		
1	0	0	2	Sichtprüfung der Gesamtanlage auf Verschleiß, Leichtgängigkeit, etc.	<b>X</b>			
1	0	0	3	Sichtprüfung der Antriebsmotore, RWA-Klappen/-Lamellen und Fremdansteuerungen. (Bauteile Drittfirmen)	<b>X</b>			Soweit sichtbar/zugänglich
1	0	0	4	Überprüfung der elektrischen Anschlüsse aller Komponenten.	<b>X</b>			
1	0	0	5	Überprüfung des Leitungsnetzes (E0/E30) auf Beschädigung, Kurzschlüsse und Unterbrechungen (Widerstandsmessung).	<b>X</b>			
1	0	0	6	Überprüfung auf aktuelle Firmwareversion – falls nötig Update vornehmen, Konfiguration sichern und kontrollieren.	<b>X</b>			
1	0	0	7	Batterien: Ladespannung messen und Belastungstest durchführen.	<b>X</b>			
1	0	0	8	Säuberung der Komponenten	<b>X</b>			
1	0	0	9	Funktionsprüfung bei Netzbetrieb	<b>X</b>			
1	0	0	10	Funktionsprüfung bei Netzausfall	<b>X</b>			
1	0	0	11	Überprüfung aller Anzeige- und Bedienelemente an den Druckknopfmeldern und Zentralen.	<b>X</b>			
1	0	0	12	Überprüfung Reserveeinschlagscheiben (DKM) auf Vorrat.	<b>X</b>			
1	0	0	13	Überprüfung der Akkupacks	<b>X</b>			
1	0	0	14	Prüfung der Ladeeinrichtung	<b>X</b>			
1	0	0	15	Funktionsprüfung der Ansteuerung von Fremdanlagen. (Aufzugssteuerung)	<b>X</b>			
1	0	0	16	Funktionsprüfung der Übertragung von Meldungen. (z.B. Störmeldungen)	<b>X</b>			
1	0	0	17	Führen und Aktualisieren des Prüfbuches	<b>X</b>			
1	0	0	18	Anbringen Prüfsiegel / Prüfplakette / Wartungsaufkleber	<b>X</b>			