

MVB MÜLLVERWERTUNG BORSGESTRASSE 3 GMBH	Betriebsanweisung	Anlage 4 B 14.15 Seite 1 von 1
Arbeitsbereich: Tätigkeit:	gesamte Anlage Unterweisung von Fremdfirmen bezüglich Arbeitsbereiche und -mittel	

Bei Beauftragung von Fremdfirmen und Erstunterweisungen zu berücksichtigen bzw. abprüfen:

	Fremdfirmen- unterweisung durch MVB ¹⁾	zusätzl. spezielle Unterweisung durch MVB ²⁾	erforderl. arbeitsmedizinische Vorsorge (Nachweis einfordern)	Führerschein/Fahrerlaubnis (Kopie oder Bestätigung anfordern) ³⁾	Bemerkungen
Arbeitsmittel:					
Flurförderfahrzeuge (Stapler...)	X	am Gerät	Fahr-Steuer- Überwachung (G25)	schriftl. Nachweis	Betriebsanweisungen beachten!
Radlader, sonstige Baumaschinen	X	am Gerät	Fahr-Steuer- Überwachung (G25)	schriftl. Nachweis	Betriebsanweisungen beachten!
Krane, Lastaufnahmemittel, Hebezeuge, Anschlagmittel	X	am Gerät	Fahr-Steuer- Überwachung (G25)	schriftl. Nachweis	Betriebsanweisungen beachten!
fahrbare Bühnen , Hubbühnen	X	am Gerät	Fahr-Steuer- Überwachung (G25)	-	Betriebsanweisungen beachten!
Winden, Hub- und Zuggeräte	X	am Gerät	Fahr-Steuer- Überwachung (G25)	-	Betriebsanweisungen beachten!
Arbeitsbereiche:					
Maschinenhaus Linie 3	X		Lärm (G20)	-	
Kesselhaus Linie 3 auf 7 + 12 mNN	X		Lärm (G20)	-	
Kessel Linien 1+2+3	X		Blei (G2), Atemschutz (G26.2), Hitze (G30)	-	Betriebsanweisungen beachten!
Müllbunker, Holzbunker und Holzaufbereitung	X		Atemschutz (G26.2)	-	Betriebsanweisungen beachten!
Gewebefilterräume Linie 1 + 2	X	X	Atemschutz (G26.2)		Betriebsanweisungen beachten!
Rauchgasreinigung Linien 1+2+3	X		Atemschutz (G26.2) je nach Arbeitsort	-	Betriebsanweisungen beachten!
HCl-Anlage	X		Atemschutz (G26.2) je nach Arbeitsort		Betriebsanweisungen beachten!
Schlackeaufbereitung	X		Atemschutz (G26.2) je nach Arbeitsort		Betriebsanweisungen beachten!
Schornsteine Linie 1/2 + 3	X	X	Arbeiten mit Absturzgefahr (G41) je nach Arbeit ⁴⁾		Betriebsanweisungen beachten!
Explosionsgefährdete Bereiche	X	X		-	Explosionsschutzdokument beachten!
Umgang mit Gefahrstoffen	X	X		-	Betriebsanweisungen beachten!
Enge Räume, Behälter	X	X	Atemschutz (G26.2 / G26.3)	-	Zugehörige Betriebs- anweisungen beachten!
Schaltanlagen, sonstige E- Anlagen	X	X			Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagenteilen nur mit E-Fachkraft der MVB!

Die Unterweisungen sind auf der Unterschriftenliste zu dokumentieren.

- 1) Die Unterweisungsunterlagen liegen unter MVB\Ablage\11 Arbeitssicherheit\11.6 Nachweis Sicherheitsunterweisung Fremdfirmen\aktuell
- 2) Eine spezielle Unterweisung ist z. B. vor Ort am Arbeitsbereich, am Fahrzeug, mit einer Bedieneinheit (Krane...) o.ä. durchzuführen. Dies gilt auch für Mietgeräte anhand der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
- 3) Für Flurförderfahrzeuge, Baumaschinen und Krane gibt es meist eine Art Führerschein. Es reicht aber auch eine schriftliche Bestätigung der Fremdfirma, dass ihre Mitarbeiter über eine Schulung und Beauftragung verfügen.
- 4) Die G41 wird nur bei Arbeiten mit Absturzgefahr oder in großer Höhe verlangt, wenn keine Absturzsicherungen (z. B. PSA) vorhanden sind.