



Arbeitskarte BMA Nr. 1

Vertrag Nr.:
Datum:

Standort: Südtorgebäude, Am Neuen Palais 3, 14469 Potsdam

	Grobe Beschreibung der Wartungsaufgaben Zu prüfen und Instandzuhalten ist:	Prüfung
1	Die Funktion alle Anlagenteile (BMZ, Netzteile, Übertragungsgeräte Feuerwehr-Informations-Bediensysteme, etc.)	X
2	Überprüfen bzw. Erneuerung der Batterie	
3	Anlagenteile sind auf ordnungsgemäße Befestigung, mechanische Schäden, vorhandene Beschriftung, Sauberkeit, etc.	X
4	Alle Brandmelder/Rauchabzüge auf Funktion ggf. Reinigung	X
5	Anzeige und Bedienungselemente der Zentrale und Zusatztableaus auf Funktion	X
6	Abgesetzte Bedienungs- und Anzeigelemente auf Funktion	X
7	Alarmierungseinrichtungen auf Funktion	X
8	Alarmauflauf zum Wachschatz/Feuerwehr	X
9	Energieversorgung	X
10	Ansteuerung von externen Geräten	X
11	Abgleich und Justage von Anlagenteilen	X
12	Auswechseln von Teilen mit begrenzter Lebensdauer	X
13	Reinigung von Rauchansaugsystemen (RAS)	

	Grobe Beschreibung der Inspektion Zu prüfen und Instandzuhalten ist:	Prüfung
1	Die Funktion alle Anlagenteile (BMZ, Netzteile, Batterien, Übertragungsgeräte Feuerwehr-Informations-Bediensysteme, etc.)	X
2	Anlagenteile sind auf ordnungsgemäße Befestigung, mechanische Schäden, vorhandene Beschriftung, Sauberkeit, etc.	X
3	Mindestens ein Melder pro Primärlinie	X
4	Anzeige und Bedienungselemente der Zentrale und Zusatztableaus auf Funktion	X
5	Abgesetzte Bedienungs- und Anzeigelemente auf Funktion	X
6	Alarmierungseinrichtungen auf Funktion	X
7	Alarmauflauf zum Wachschatz/Feuerwehr	X
8	Energieversorgung (en)	X
9	Schaltanlagen	X
10	Ansteuerung von externen Geräten	X

Die Inspektion, Wartung und Instandhaltung erfolgt gemäß den Richtlinien des Herstellers auf Basis relevanten Dokumentationen der Vds und DIN/VDE.

Voraussetzungen:

- Die Wartung erfolgt durch eine zertifizierte Fachfirma für BMA
- Die Mitarbeiter verfügen über eine gültige Zertifizierung die eingesetzte Technik warten zu dürfen