







Standort Hinweistafel 1

Bei Kilometer 170,10 Richtung Hamburg.





Standort Hinweistafel 2

Bei Kilometer 153,20 Richtung Hamburg direkt hinter dem Bauwerk.



Standort Hinweistafel 3

Aufstellrichtung zur B 103, sodass der auffahrende Verkehr die Hinweistafel lesen kann.



