Bauteil Nord
Bauteil Nord WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Ost
Bauteil Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Ost
Bauteil Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Neu
Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Neu
Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Nord
Bauteil Nord WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Bauteil Neu
Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur Schal- und Bewehrungsplanerstellung; Status Freigabe
Luftraum
Lastenaufzug
Bauteilfuge zur Gebäudetrennung
Bauteilfuge zur Gebäudetrennung
Bauteilfuge zur Gebäudetrennung