
Bf Fangschleuse (BFS)
Sr 653 - km 28,8x3
ESTW-A Fangschleuse
ESTW-UZ Erkner
Einsatzstelle 5
Bf Fangschleuse (BFS)
Sr 653 - km 30,518
ESTW-A Fangschleuse
ESTW-UZ Fürstenwalde (Spree)
Einsatzstelle 5
Die Betriebsweichen W7 und W9 werden in diesem Zustand abbetrieben und deren Anhalte-punkte mit Ende des Bauzustand ESTW angeschlossen werden
Bauzustand 2.4
Bauzustand 2.3
Bauzustand 2.2
Bauzustand 2.1
Bauzustand 1.3
Bauzustand 1.2
Bauzustand 1.1
Bauzustand 0.3
Bauzustand 0.2
Bauzustand 0.1
Bauzustand 0.0
Bestandszustand
Bauzustand 3.0
Bauzustand 3.1
Bauzustand 3.2
Bauzustand 3.3
Bauzustand 3.4
Bauzustand 3.5
Bauzustand 3.6
Bauzustand 3.7
Bauzustand 3.8
Bauzustand 3.9
Bauzustand 3.10
Bauzustand 3.11
Bauzustand 3.12
Bauzustand 3.13
Bauzustand 3.14
Bauzustand 3.15
Bauzustand 3.16
Bauzustand 3.17
Bauzustand 3.18
Bauzustand 3.19
Bauzustand 3.20
Bauzustand 3.21
Bauzustand 3.22
Bauzustand 3.23
Bauzustand 3.24
Bauzustand 3.25
Bauzustand 3.26
Bauzustand 3.27
Bauzustand 3.28
Bauzustand 3.29
Bauzustand