INSTANDSETZUNG FENSTER – Dreiflügeliges Kastendoppelfenster 5-6.OG

1. Farbanstriche entfernen.

2. Gang- und schließbar machen

3. Innerer Flügel:
Glas Beschlagteile werbleiben vor Ort und Flügel werden in der Werkstatt bearbeitet
Glasfläche an Glasfläche anpassen mit neuer-aufgesetzten Holzleiste,
Glaser erstellt Isolierglasscheibe 4-27-4mm Aufbau 4 Z 27 Ar 4 Sk, mit warmen
Randverbund TGI, RAL 9016, in kunststoffmodifizierten Kit (Elastic-Kitt) verkitten,
und leicht Einölung in Fetz einsetzen

4. Äußerer Flügel:
Glas Beschlagteile werbleiben vor Ort und Flügel werden in der Werkstatt bearbeitet
Die Blendrahmen werbleiben vor Ort und werden gereinigt,
Wasserschenkel und Schlagleiste in Eiche ersetzen
Lüftungsgitter und -schieber reinigen

5. Rahmen:
Anschluss außen: Kompriband an Fensterwerk an Bestand dreiseitig links, rechts, oben, Fensterbank unten, Putzanschlussleiste an Bestand, Putzanschlussleiste fest auf Blendrahmen
Anschluss innen: Hohlräume mit Mineralwolle ausstopfen
Anschluss innen Dampfdichtung (überputzbar) ergänzen auf Glattstrich, Profilleiste

6. neuer Farbanstrich:
Rahmen, Kasten und Flügel mit Grundierung und neuen dreifachen Farbanstrich –
innen weiß lackiert RAL 9003 entspricht Farbton Weiß gebrochen, DN.00.59 Sikkens
Außen weiß lackiert RAL 9003 entspricht Farbton Weiß gebrochen, DN.00.59
Außen, weiß lackiert RAL 9003 entspricht Farbton Weiß gebrochen, DN.00.59
Sockel Farbton Colour Collection 7031

7. Beschlagteile:
Drehbeschläge/Bänder: überarbeiten richten. Fehlende Teile ergänzen, Farbanstrich aufbringen

8. Griffe:
Griffe: neuer vollrie Bronzüllin vom Bestand ergänzen
Griffe oben: Halbkreis unten 80m, Messing vergoldet
Gemäß Referat Denkmalpflegeplan, z. B. Typ "Bauhaus"
Bestand: Referat Denkmalpflegeplan

9. Fensterbank innen:
In Berechen ohne Brüstungsnebel aus Vollholz mit profiliertes Ansichtsseite,
Fensterbank innen: Putzanschlussleiste, Putzanschlussleiste an Bestand ergänzen,
wenn Bestand nicht gehalten werden kann.

In Berechen mit Brüstungsnebel Rückbau Fensterbank

10. Fensterbank Außen:
Bauwerksbezogene Fensterbank, Oberfläche weißblank, auf Trennlag Ansichtsseite
d = ca 20 mm und um 20-35 mm vorgerückt, Blechuntersicht in Bestandsqualitätz ca
20 mm vorgerückt, Blechuntersicht in Bestand, Auflage wird auf Aerfrüge
geschlossen, Anlagebanstreifen auf der Unterseite

11. Außenliegende Sonnenschutz-Markise mit Stellfüllung und motorischen Antrieb,
Ausführung nach Typ Markisen Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15 Z 16 Z 17 Z 18 Z 19 Z 20 Z