

AIZ_B_MSR ISP 1 Meldungs-Typen

Stand 13.03.2018

Nr.	ISP	Klartext	DDC Text	Meldung		Bemerkung Hinweise
				kommend	gehend	
1	1	ISP01 Außentemperatur Fühlerausfall	Außentemperatur Fühlerausfall	ja	nein	Fühler vermtl. Defekt, eventuel Schaden am Kabel oder DDC
2	1	ISP01 SM BMA-Alarm Alarm	SM BMA-Alarm Störung	Störung	Normal	Störmeldung der Brandmeldeanlage hat ausgelöst
3	1	ISP01 SM Hebeanlage Störung	SM Hebeanlage Störung	Ein	Aus	Störmeldung der Hebeanlage hat ausgelöst
4	1	ISP01 SM Lichtschacht Störung Drainage	SM Lichtschacht Störung Drainage	Ein	Aus	Störmeldung der Drainage Lichtschacht hat ausgelöst
5	1	ISP01 SM Nachspeisung Störung	SM Nachspeisung Störung	Störung	Normal	Störmeldung Nachspeisung hat ausgelöst
6	1	ISP01 SM Sibe Störung	SM Sibe Störung	Störung	Normal	Störmeldung Sicherheitsbeleuchtung hat ausgelöst
7	1	ISP01 SM Überspannungsschutz Störung	SM Überspannungsschutz Störung	Störung	Normal	Störmeldung Überspannungsschutz Schaltschrank hat ausgelöst
8	1	L01 Bierkeller AL Abluft-Rauchmelder Alarm	AL Abluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Abluft Rauchmelder L01
9	1	L01 Bierkeller AL Frostgefahr Alarm	AL Frostgefahr	Ein	Aus	Alarmmeldung Frostgefahr L01, Erhitzerregister kann einfrieren
10	1	L01 Bierkeller AL Zuluft-Rauchmelder Alarm	AL Zuluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Zuluft Rauchmelder L01
11	1	L01 Bierkeller SM Abluftventilator Alarm	SM Abluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Abluftventilators von L01 ist ausgelöst
12	1	L01 Bierkeller SM Abluftventilator LSÜ Störung	SM Abluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
13	1	L01 Bierkeller SM Anfahrschaltung Störung	SM Anfahrschaltung	Ein	Aus	Störmeldung das die Anlage L01 sich nach 10 Min noch in der Anfahrschaltung befindet
14	1	L01 Bierkeller SM Motor BSK_Abl Störung	SM BSK_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der Abluft BSK aus L01
15	1	L01 Bierkeller SM Motor BSK_Zul Störung	SM BSK_Zul	Störung	Normal	Störmeldung der Zuluft BSK aus L01
16	1	L01 Bierkeller SM Vereisungsschutz-WRG Störung	SM Vereisungsschutz-WRG Störung	Ein	Aus	Störmeldung Vereisungsschutz der WRG von L01 hat ausgelöst
17	1	L01 Bierkeller SM Zuluftventilator LSÜ Störung	SM Zuluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
18	1	L01 Bierkeller SM Zuluftventilator Störung	SM Zuluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Zuluftventilators von L01 ist ausgelöst
19	1	L01 Bierkeller WM AB-Filter Wartung	WM AB-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Abluft Filters aus L01
20	1	L01 Bierkeller WM AU-Filter Wartung	WM AU-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Außenluft Filters aus L01
21	1	L02 Kegelbahn AL Abluft-Rauchmelder Alarm	AL Abluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Abluft Rauchmelder L02
22	1	L02 Kegelbahn AL Zuluft-Rauchmelder Alarm	AL Zuluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Zuluft Rauchmelder L02
23	1	L02 Kegelbahn Erhitzer mit Pumpe AL Frostgefahr Alarm	AL Frostgefahr	Ein	Aus	Alarmmeldung der Frostgefahr aus L02, Erhitzerregister kann einfrieren
24	1	L02 Kegelbahn SM Abluftventilator LSÜ Störung	SM Abluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
25	1	L02 Kegelbahn SM Abluftventilator Störung	SM Abluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Abluftventilators von L02 ist ausgelöst
26	1	L02 Kegelbahn SM Anfahrschaltung Störung	SM Anfahrschaltung	Ein	Aus	Störmeldung das die Anlage L02 sich nach 10 Min noch in der Anfahrschaltung befindet
27	1	L02 Kegelbahn SM Motor BSK_Zuluft Störung	SM BSK_Zuluft	Störung	Normal	Störmeldung der Zuluft BSK aus L02
28	1	L02 Kegelbahn SM Motor BSK_Abluft Störung	SM BSK_Abluft	Störung	Normal	Störmeldung der Abluft BSK aus L02
29	1	L02 Kegelbahn SM Motor BSK_Außenluft Störung	SM BSK_Außenluft	Störung	Normal	Störmeldung der Außenluft BSK aus L02
30	1	L02 Kegelbahn SM Vereisungsschutz-WRG Störung	SM Vereisungsschutz-WRG Störung	Ein	Aus	Störmeldung Vereisungsschutz der WRG von L02 hat ausgelöst
31	1	L02 Kegelbahn SM Zuluftventilator LSÜ Störung	SM Zuluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
32	1	L02 Kegelbahn SM Zuluftventilator Störung	SM Zuluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Zuluftventilators von L02 ist ausgelöst
33	1	L02 Kegelbahn WM AB-Filter Wartung	WM AB-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Abluft Filters aus L02
34	1	L02 Kegelbahn WM AU-Filter Wartung	WM AU-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Außenluft Filters aus L02
35	1	L03 Mensa AL Abluft-Rauchmelder Alarm	AL Abluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Abluft Rauchmelder L03
36	1	L03 Mensa AL Frostgefahr Alarm	AL Frostgefahr	Ein	Aus	Alarmmeldung Frostgefahr L03, Erhitzerregister kann einfrieren
37	1	L03 Mensa AL Zuluft-Rauchmelder Alarm	AL Zuluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Zuluft Rauchmelder L03
38	1	L03 Mensa SM Abluftventilator LSÜ Störung	SM Abluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
39	1	L03 Mensa SM Abluftventilator Störung	SM Abluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Abluftventilators von L03 ist ausgelöst
40	1	L03 Mensa SM Anfahrschaltung Störung	SM Anfahrschaltung	Ein	Aus	Störmeldung das die Anlage L03 sich nach 10 Min noch in der Anfahrschaltung befindet
41	1	L03 Mensa SM Motor BSK_Außenluft Störung	SM BSK_Außenluft	Störung	Normal	Störmeldung der Außenluft BSK aus L03
42	1	L03 Mensa SM Vereisungsschutz-WRG Störung	SM Vereisungsschutz-WRG Störung	Ein	Aus	Störmeldung Vereisungsschutz der WRG von L03 hat ausgelöst
43	1	L03 Mensa SM Zuluftventilator LSÜ Störung	SM Zuluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
44	1	L03 Mensa SM Zuluftventilator Störung	SM Zuluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Zuluftventilators von L03 ist ausgelöst
45	1	L03 Mensa WM AB-Filter Wartung	WM AB-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Abluft Filters aus L03
46	1	L03 Mensa WM AU-Filter Wartung	WM AU-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Außenluft Filters aus L03

Nr.	ISP	Klartext	DDC Text	Meldung		Bemerkung Hinweise
				kommend	gehend	
47	1	L04 Küche AL Abluft-Rauchmelder Alarm	AL Abluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Abluft Rauchmelder L04
48	1	L04 Küche AL Frostgefahr Alarm	AL Frostgefahr	Ein	Aus	Alarmmeldung Frostgefahr L04, Erhitzerregister kann einfrieren
49	1	L04 Küche AL Zuluft-Rauchmelder Alarm	AL Zuluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Zuluft Rauchmelder L04
50	1	L04 Küche SM Abluftventilator	SM Abluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Abluftventilators von L04 ist ausgelöst
51	1	L04 Küche SM Abluftventilator LSÜ	SM Abluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
52	1	L04 Küche SM Anfahrerschaltung Störung	SM Anfahrerschaltung	Ein	Aus	Störmeldung das die Anlage L04 sich nach 10 Min noch in der Anfahrerschaltung befindet
53	1	L04 Küche SM Vereisungsschutz-WRG Störung	SM Vereisungsschutz-WRG Störung	Ein	Aus	Störmeldung Vereisungsschutz der WRG von L04 hat ausgelöst
54	1	L04 Küche SM Zuluftventilator LSÜ Störung	SM Zuluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
55	1	L04 Küche SM Zuluftventilator Störung	SM Zuluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Zuluftventilators von L04 ist ausgelöst
56	1	L04 Küche WM AB-Filter Wartung	WM AB-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Abluft Filters aus L04
57	1	L04 Küche WM AU-Filter Wartung	WM AU-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Außenluft Filters aus L04
58	1	L05 Klarluft 1 BA Sperrung Klarluftgerät	BA Sperrung Klarluftgerät	Ein	Aus	Betriebsausführung, das das Gerät L05 gesperrt wurde. Auslöser hierfür können die BSK's oder die BMA sein
59	1	L05 Klarluft 1 SM L05 Störung	SM Störung L05	Ein	Aus	Störmeldekontakt des Gerätes L05 hat ausgelöst
60	1	L05 Klarluft 1 SM Motor BSK_5_Zuluft Störung	SM BSK_5_Zul	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_5 in der Zuluft von Gerät L05
61	1	L05 Klarluft 1 SM Motor BSK_6_Abluft Störung	SM BSK_6_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_6 in der Abluft von Gerät L05
62	1	L05 Klarluft 1 SM Motor BSK_7_Zuluft Störung	SM BSK_7_Zul	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_7 in der Zuluft von Gerät L05
63	1	L05 Klarluft 1 SM Motor BSK_8_Abluft Störung	SM BSK_8_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_8 in der Abluft von Gerät L05
64	1	L06 Klarluft 2 BA Sperrung Klarluftgerät	Sperrung Klarluftgerät	Ein	Aus	Betriebsausführung, das das Gerät L06 gesperrt wurde. Auslöser hierfür können die BSK's oder die BMA sein
65	1	L06 Klarluft 2 SM Kondensatpumpe Störung	SM Kondensatpumpe	Ein	Aus	Störmeldung der Kondensatpumpe ist ausgelöst
66	1	L06 Klarluft 2 SM L06 Störung	Störung L06	Ein	Aus	Störmeldekontakt des Gerätes L06 hat ausgelöst
67	1	L06 Klarluft 2 SM Motor BSK_11_Abluft Störung	SM BSK_11_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_11 in der Abluft von Gerät L06
68	1	L06 Klarluft 2 SM Motor BSK_12_Fortluft Störung	SM BSK_12_Fol	Störung	Normal	Störmeldung der BSK_12 in der Fortluft von Gerät L06
69	1	L06 Klarluft 2 SM Motor BSK_Abluft Störung	SM BSK_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der Zuluft BSK von Gerät L06
70	1	L06 Klarluft 2 SM Motor BSK_Zuluft Störung	SM BSK_Zul	Störung	Normal	Störmeldung der Abluft BSK von Gerät L06
71	1	L10 Klarluft WC AL Brandalarm Alarm	AL Brandalarm	Ein	Aus	Alarmmeldung der BMA von L10
72	1	L10 Klarluft WC AL Zuluft-Rauchmelder Alarm	AL Zuluft-Rauchmelder	Ein	Aus	Alarmmeldung Zuluft Rauchmelder L10
73	1	L10 Klarluft WC Klappen AU/FO auf-zu SM Fortluftklappe BAK	SM Fortluftklappe BAK	Ein	Aus	Störmeldung der Betriebsausführkontrolle der Fortluftklappe von L10
74	1	L10 Klarluft WC Regelung SM Kondensatpumpe	SM Kondensatpumpe	Ein	Aus	Störmeldung der Kondensatpumpe ist ausgelöst
75	1	L10 Klarluft WC SM Abluftventilator LSÜ Störung	SM Abluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
76	1	L10 Klarluft WC SM Abluftventilator Störung	SM Abluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Abluftventilators von L10 ist ausgelöst
77	1	L10 Klarluft WC SM BSK_Zuluft Störung	SM BSK_Zul	Störung	Normal	Störmeldung der Zuluft BSK von Gerät L10
78	1	L10 Klarluft WC SM Elektro Erhitzer Störung	Störung Erh	Ein	Aus	Störmeldung des Elektro Erhitzers von L10
79	1	L10 Klarluft WC SM Motor BSK_Abluft Störung	SM BSK_Abl	Störung	Normal	Störmeldung der Abluft BSK von Gerät L10
80	1	L10 Klarluft WC SM Zuluftventilator LSÜ Störung	SM Zuluftventilator LSÜ	Ein	Aus	Störmeldung generiert von der Luftstromüberwachung (Differenzdruckwächter)
81	1	L10 Klarluft WC SM Zuluftventilator Störung	SM Zuluftventilator	Ein	Aus	Störmeldung des Zuluftventilators von L10 ist ausgelöst
82	1	L10 Klarluft WC WM AB-Filter Wartung	WM AB-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Abluft Filters aus L10
83	1	L10 Klarluft WC WM Abluftventilator Rep.Schalter Wartung	WM Rep.-Schalter Abluftventilator	Ein	Aus	Warnmeldung das der Rep. Schalter des Abluftventilators ausgelöst wurde L10
84	1	L10 Klarluft WC WM AU-Filter Wartung	WM AU-Filter	Ein	Aus	Warnmeldung über zu starke Verschmutzung der Außenluft Filters aus L10
85	1	L10 Klarluft WC WM Zuluftventilator Rep.-Schalter Wartung	WM Rep.-Schalter Zuluftventilator	Ein	Aus	Warnmeldung das der Rep. Schalter des Zuluftventilators ausgelöst wurde L10
86	1	L10 Klarluft WC SM Vereisungsschutz-WRG Störung	SM Vereisungsschutz-WRG Störung	Ein	Aus	Störmeldung Vereisungsschutz der WRG von L10 hat ausgelöst

Legende			
Typ	Name	Prüfung wann:	Stufe
AL	Alarmmeldung	sofort	1
LSÜ	Luftstromüberwachung	sofort	1
WM	Warnmeldung	kurzfristig	2
SM	Störmeldung	kurzfristig	2
BA	Betriebsausführung	kurzfristig	3
BAK	Betriebsausführungskontrolle	kurzfristig	3