

Arbeitskarte für KG 475 Nutzungsspezifische Anlagen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei- ten	Fristen					Bemerkungen
					3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
9	0	0		Nichttrinkwasseranlage						
9	1	0		Rohrleitungen und Zubehör						
9	1	1		Auf Beschädigung, Korrosion (äu- ßerlich) und Befestigung prüfen			x			
9	1	2		Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen			x			
9	1	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)			x			
9	1	4		Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen				x		
9	1	5		Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen			x			
9	2	0		Absperreinrichtungen						
9	2	1		Auf Beschädigung und Korrosion äußerlich) prüfen			x			
9	2	2		Auf Funktion prüfen			x			
9	2	3		Auf Dichtheit prüfen (Sichtkon- trolle)			x			
9	3	0		Feuerlöscheinrichtungen						
9	3	1		Hydranten auf Verschmutzung, Be- schädigung und Korrosion (äußer- lich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			(x)			
9	3	2		Kupplungen (B und C) auf Ver- schmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			(x)			
9	3	3		Ventilstationen auf Verschmut- zung, Beschädigung und Korro- sion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			(x)			
9	3	4		Endschalter auf Befestigung prüfen			(x)			
9	3	5		Absperreinrichtungen und Regular- maturen von Sprinkleranlagen auf Stellung prüfen			(x)			
9	3	6		Automatische Fördereinrichtungen auf Funktion prüfen			(x)			
9	3	7		Löschwasserbevorratung auf Füll- stand prüfen und ggf. ergänzen			(x)			
9	3	8		Behälter und Rohrleitungssystem auf Betriebsdruck und Dichtung prüfen			(x)			
9	3	9		Behälter entleeren und Korrosions- schutz erneuern				(x)		
9	3	10		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen				(x)		
9	3	11		MSR- Technik/Antriebselemente prüfen		(x)				siehe LKZ 800
9	3	12		Sprinklerzentrale auf zulässige Raumtemperatur prüfen			(x)			
9	3	13		Druckluftstation auf Funktion prü- fen			(x)			
9	3	14		Manometer auf Anzeige und Funk- tion prüfen			(x)			
9	3	15		Sprinkler auf Behinderung der Wasserverteilung prüfen		(x)				
9	3	16		Sprinklereinteilung überprüfen (neue Raumeinteilung o.ä.)					(x)	
9	4	0		Brandvermeidungsanlage - Sauerstoffreduktionsanlage						

Arbeitskarte für KG 475 Nutzungsspezifische Anlagen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbei-ten	Fristen					Bemerkungen
					3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl.	24-mo-natl.	bei Bedarf	
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte										
9	4	1		Stickstofferzeugungsanlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen			(x)			
9	4	2		Steuerzentrale auf Funktion prüfen			(x)			
9	4	3		Absperrreinrichtungen und Regelar-maturen von Sauerstoffreduzie-rungsanlage auf Stellung prüfen			(x)			
9	4	4		Automatische Fördereinrichtungen auf Funktion prüfen			(x)			
9	4	5		Alarmierungseinrichtung auf Funk-tion prüfen			(x)			
9	4	6		Behälter und Rohrleitungssystem auf Betriebsdruck und Dichtung prüfen			(x)			
9	4	7		Prüfgasflaschen auf Funktion und Druck prüfen			(x)			
9	4	8		Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen				(x)		
9	4	9		Sauerstoffsensoren auf Kalibrieren prüfen			(x)			
9	4	10		Technikzentrale auf zulässige Raumtemperatur prüfen			(x)			
9	4	11		Druckluftstation auf Funktion prü-fen			(x)			
9	4	12		Manometer auf Anzeige und Funk-tion prüfen			(x)			
9	4	13		Düsen auf Behinderung der Stick-stoffverteilung prüfen		(x)				
9	4	14		Verteilrohr überprüfen (neue Raumeinteilung o.ä.)					(x)	