

Arbeitskarte						BEMERKUNG
Liegenschaft:		Je Wartung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
1.	Antrieb + Tragmittel					
1.1	Motor + Kupplung					
1.1.1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	x				
1.1.2	Motorlager prüfen, nachfüllen/nachschmieren	x				
1.1.3	Ölwechsel					mindestens alle 5 Jahre
1.1.4	Sitz + Verschleiß Kupplungsscheibe, Bolzen, Gummi prüfen	x				
1.1.5	Zustand Lagertemperatur Motor prüfen	x				
1.1.6	Zustand Kollektor, Kohlebürsten	x				
1.1.7	Fremdbelüftung auf Geräusche, Beschädigung, Befestigung und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln	x				
1.2	Hydraulik					
1.2.1	Zustand Hydraulik, Ölpumpe prüfen	x				
1.2.2	Ölkühlung/Ölheizung prüfen	x				
1.2.3	Ölstand Vorratsbehälter prüfen	x				
1.2.4	Verschmutzungsgrad Öl prüfen					alle 3 Jahre
1.2.5	Ölfilter prüfen, ggf. reinigen	x				
1.2.6	Funktion Leckölabführung, Notablaß-, Steuer- + Rückschlagventile, Rohrbruchsicherung prüfen	x				
1.2.7	Ölschlamm aus Leckölbehälter entfernen + entsorgen	x				
1.2.8	Zustand Kolben, -dichtungen, Fahrkorbbefestigungen, Zylinderaufhängungen + -anlenkungen prüfen	x				
1.2.9	Funktion Handpumpe prüfen, ggf. abschmieren	x				
1.2.10	Zustand Seile/Ketten, Seil-/Kettenaufhängungen, gleichmäßige Seilspannung prüfen, ggf. kürzen	x				
1.2.11	Seile mit Spezialseilmittel behandeln					wenn notwendig
1.2.12	Zylinder, Druckleitungen, Verschraubungen, Ventile, Brunnenrohr überprüfen, ggf. abdichten, reinigen	x				
1.2.13	Ölwechsel Hydrauliköl mit allen erforderlichen Arbeiten					mindestens alle 7 Jahre
1.3	Getriebe + Bremse					
1.3.1	Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen	x				
1.3.2	Ölstand Getriebe + Getriebelager, Schmierringe prüfen + nachfüllen	x				
1.3.3	Ölwechsel Getriebe, Schneckenradlager, Getriebelager					mindestens alle 5 Jahre
1.3.4	Zustand Lagertemperatur	x				
1.3.5	Getriebeispiel prüfen	x				
1.3.6	Bremsmagnet; Bremsbacken; Bremsbeläge; Bremsgestänge, Federn prüfen	x				
1.3.7	ggf. einstellen, Lager schmieren					
1.3.8	Sitz Brems Scheibe prüfen	x				
1.3.9	Keil-, Zahnriemen prüfen, ggf. nachspannen	x				
1.3.10	Tacho überprüfen + reinigen, Kohlen + Kollektor überprüfen	x				
1.3.11	Prüfen und ggf. Einstellung der Triebwerksbremse	x				
1.4	Treibscheibe, Trommel, Seile					
1.4.1	Ölstand, Außenlager, Umlenk-/Ableitrollenlager, Seilführungsrollenlager, Trommel prüfen, nachfüllen/nachschmieren	x				
1.4.2	Einlauftiefe + Zustand der Treibrillen, Treibscheibe prüfen	x				
1.4.3	Zustand Seilführung, Trommel prüfen	x				
1.4.4	Zustand Festsitz Treibscheibe/Trommel/Trommelvorgelege,	x				
1.4.5	Treibscheibenkranz prüfen	x				
1.4.6	Zustand Seile, Seilaufhängungen, gleichmäßige Seilspannung prüfen ggf. kürzen	x				
1.4.7	Seile mit Spezialseilmittel behandeln					wenn notwendig
1.4.8	Seilmarken prüfen, ggf. erneuern	x				
2.	Fahrkorb, Gegengewichte, Führungsschienen					
2.1	Schmierapparate nachfüllen, Fettbuchsen nachziehen	x				
2.2	Funktion Schmierapparate überprüfen/einstellen; Zustand Führungsschuhe prüfen, nachstellen bzw. Einlagen erneuern	x				
2.3	Rundlauf und Verschleiß Führungsrollen prüfen	x				
2.4	Lager Führungsrollen schmieren	x				
2.5	Sämtl. Schrauben (einschl. Führungsschienenbefestigung) kontrollieren und nachziehen			x		
2.5.1	Stichmaß kontrollieren			x		
2.6	Fahrkorbdach, Führungsschienen, obere Fahrkorbführungen reinigen	x				
2.7	Untere Fahrkorbführungen reinigen	x				
2.8	Funktion Riegel magnet prüfen, Lager/Gelenke schmieren	x				
2.9	Haltegenauigkeit prüfen, nachstellen	x				
2.10	Zustand Fahrkorbtüren, Türführungen, Türabhängungen prüfen	x				
2.11	Zustand Funktion Türantrieb einschl. Motor prüfen	x				
2.12	Türantrieb, Fahrkorbtürführungen schmieren, Rutschkupplung prüfen	x				
2.13	Ölstand Türantriebsgetriebe prüfen	x				
2.14	Öl von Türantriebsgetriebe wechseln	x				wenn notwendig
2.15	Funktion Türsteuerschalter, Kontakteleiste, Lichtschränke, Vorfeldüberwachung Überlast-/ Besetzt einrichtung prüfen	x				
2.16	Zustand Hängekabel prüfen	x				
2.17	Funktion/Zustand Fahrkorbfußboden,-wände, -decke überprüfen	x				
2.18	Überfahrwege überprüfen + messen			x		
2.19	Fahrkorbbeleuchtung, Notbeleuchtung prüfen, reinigen, ersetzen falls defekt	x				
2.20	Fahrkorbbeleuchtung, Leuchtmittel ersetzen	x				
2.21	Notlichtakku tauschen					alle 4 Jahre
2.22	Schilder, Beschriftung auf Vorhandensein prüfen und ggf. ersetzen	x				

Arbeitskarte						BEMERKUNG
Liegenschaft:		Je Wartung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
3.	Sicherheitseinrichtungen					
3.1	<i>Geschwindigkeitsbegrenzer</i>					
3.1.1	Zustand Geschwindigkeitsbegrenzer, Antriebsseil, Seilbefestigung, Funktion Seilspanvorrichtung prüfen	x				
3.1.2	Lager, Gelenke am Geschwindigkeitsbegrenzer, Seilspanvorrichtung schmieren	x				
3.2	<i>Fangvorrichtung</i>					
3.2.1	Zustand Fangorgane, Auslösungsgestänge prüfen und reinigen, Gelenke ölen	x				
3.3	<i>Notend-, Schlaffseil- und besondere Sicherheitsschalter</i>					
3.3.1	Zustand und Funktion Auslöseeinrichtung prüfen, Lager schmieren	x				
3.4	<i>Puffer und Aufsetzvorrichtungen</i>					
3.4.1	Zustand + Funktion prüfen	x				
3.4.2	Ölstand prüfen	x				
3.4.3	Lager, Gelenke Aufsetzvorrichtungen schmieren	x				
3.5	<i>Türverschlüsse und Türschalter</i>					
3.5.1	Zustand + Funktion prüfen	x				
3.5.2	Türverschlüsse und Übertragungsgestänge reinigen	x				
3.5.3	Gelenke, Lager, Führungen schmieren	x				
4.	Elektrische Ausrüstung					
4.1	Funktion sämtlicher Taster, Leuchtanzeigen + Schlüsselschalter prüfen	x				
4.2	Funktion, Zustand Reglerkontakte, Fangkontakt, Notenschalter prüfen, ggf. reinigen	x				
4.3	Zustand, Funktion Kopierwerk einschl. Antriebsteile prüfen, reinigen, ggf. schmieren	x				
4.4	Zustand Stockwerks-, Nachstell-, Anstellschalter und Schaltkurven prüfen	x				
4.5	Zustand Schütze, Relais prüfen, ggf. reinigen	x				
4.5.1	Daten aus Steuerung abfragen, eintragen/ausdrucken, Fahrtenzahl in das Inspektionsbuch				x	
4.5.2	Elektronische Steuerung prüfen	x				
4.5.3	Leittechnik überprüfen	x				
4.6	Funktion Laufüberwachung, Zeitrelais, Auslösezeiten, Motorschutz prüfen	x				
4.7	Zustand Leitungen, Kabel prüfen, ggf. Klemmstellen anziehen	x				
4.8	Brandfallsteuerung überprüfen inkl. der ggf. verbauten Brandmelder im Schacht / Maschinenraum				x	
4.8.1	Schnittstelle zur Brandmeldeanlage überprüfen.				x	
4.9	Notruf, Notbeleuchtung überprüfen,	x				
4.10	Notruf, Akku wechseln					mindestens alle 4 Jahre
4.10	Fahrverhalten überprüfen, ggf. nachstellen	x				
4.11	Elektrische Schutzmaßnahmen nach DIN/VDE 0150 prüfen	x				
4.12	Update an den Steuerung, falls seitens des Hersteller gefordert ist, einspielen.			x		
5.	Schachttüren					
5.1	Zustand Schachttüren, Türführungen, Türaufhängungen, Mitnehmereinrichtungen prüfen	x				
5.2	Funktion Zuhalteeinrichtungen, Türanschläge, Türdämpfer prüfen	x				
5.3	Untere Türführungen reinigen	x				
5.4	Türaufhängungen und obere Türführungen reinigen	x				
5.5	Türaufhängungen, Türführungen, Rollenlager, Gelenke, Zuhalteeinrichtungen schmieren	x				
5.6	Funktion Lichtschranken, Kontakteleisten, Vorraumüberwachung prüfen und reinigen	x				
5.7	Fehlschließeinrichtung überprüfen	x				
5.8	Notentriegelungen prüfen	x				
5.9	Türbänder, Klappen + bewegliche Teile schmieren	x				
5.10	Vorfelddbeleuchtung vor den Schachttüren prüfen und ggf. tauschen; Zeitrelais prüfen und nach AG Vorgabe einstellen	x				
5.11	Schilder, Beschriftung auf Vorhandensein prüfen und. ersetzen (z.B. Aufzug im Brandfall ..)	x				

Arbeitskarte						BEMERKUNG
Liegenschaft:		Je Wartung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
6.	Fahrschacht, Schachtgrube, Maschinen- + Rollenraum					
6.1	Schachtverkleidungen überprüfen	x				
6.2	Gegengewichtsverkleidung überprüfen	x				
6.3	Unterseilführung prüfen	x				
6.4	Schachtgrube reinigen von allen Verschmutzungen	x				
6.5	Ölauffangschalen leeren und Öl umweltgerecht entsorgen	x				
6.6	Ölbindemittel, falls vorhanden erneuern und umweltgerecht entsorgen	x				
6.7	Maschinen-, Rollenraum reinigen	x				
6.8	Notlichtakku der Schachtbeleuchtung tauschen					mindestens alle 4 Jahre
6.9	Ölfesten Anstrich in der Schachtgrube und im Maschinenraum überprüfen und ggf. ausbessern	x				
6.10	Schachtbeleuchtung überprüfen und defekte Leuchtmittel tauschen	x				
6.11	Schachtreinigung durchführen auch nicht betriebsbedingte Verschmutzungen.		x		x	
6.12	Falls Wasser in der Schachtgrube vorhanden ist, Benachrichtigung des AG und Abstimmung weiteres Vorgehen					
6.13	Maschinenraumwände prüfen auf Beschädigungen oder Wassereintritt	x				
6.14	Prüfen der Schachtrauchung und -entlüftungsanlage auf Funktion	x				
6.15	Schachtrauchungs und -entlüftungsanlage warten			x		
7.	Allgemeines					
7.1	Einsicht in Revisionsbuch	x				
7.2	Hinterlegung der aktuellen ZÜS Berichte im Maschinenraum			x		
7.2	alle Ölbehälter auf Dichtheit prüfen, ggf. abdichten	x				
7.3	Festgestellte Mängel dem Betreiber anzeigen und Nachverfolgen	x				
7.4	Stellung des Aufzugspersonals für die regelmäßige Wirkprinzipprüfung bei den Feuerwehraufzügen					
Für alle Komponenten gilt:						
Auf Geräusche, äußere Verschmutzung, äußere und innere Beschädigung,						
Verschleiß, Festsitz, Lagertemperatur, versteckte Mängel, Dichtigkeit, usw.						
reinigen, prüfen, nachstellen, auswechseln, schmieren, nachfüllen usw..						
Funktions- und werterhaltendes Reinigen.						