

Arbeitskarte für Fenster, elektromotorische Antriebe für Fenster, Rollläden inkl. Steuerung

Leistungskenn- ziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen	
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte									
1	0								Sicht- und Funktionsprüfung der Fenster, inkl. Antriebe:
1	1							X	Kontrolle aller Bauteile bez. Alterung, Abnutzungen, Beschädigungen und Korrosionsspuren
1	2							X	Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüfen
1	3							X	Reinigung und Justierung (Schmierer) aller beweglichen Bauteile
1	4							X	Kraftübertragung (Vorschriftsmäßige Montage und Funktion der Laufwerke) überprüfen
1	5							X	Zustand der Mechanik (Ungleichgewicht oder Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung von Befestigungsteilen) überprüfen: Verriegelung, Beschläge, Bänder, Flügel- und Rahmenprofil, Dichtungen (Mittel-, Glas- und Anschlagdichtungen), Ausfachung
1	6							X	Alle elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß ausgeführt
1	7							X	Antrieb: Öffnung ohne Behinderung möglich
1	8							X	Geforderte Öffnungsweite/Öffnungswinkel erreicht
1	9							X	Geforderte geometrische/ aerodynamische Öffnungsfläche erreicht
2	0								Sicht- und Funktionsprüfung der elektr. Komponenten (Steuerung): Fenster
2	1							X	Elektrische Anschlüsse überprüfen (Kabel und Anschlussdrähte)
2	2							X	Klemmverbindungen auf festen Sitz und Zustand prüfen
2	3							X	Netzspannung prüfen (230 V AC)
2	4							X	Anzeigen und Taster prüfen
2	5							X	Sicherungseinsätze prüfen
2	6							X	Systemspannungen prüfen
2	7							X	Ladespannung prüfen
2	8							X	Einbaudatum des Akkus prüfen und Akku ggf. tauschen. Nicht mehr funktionsfähige Akkus fachgerecht entsorgen. Einbaudatum des neuen Akkus vermerken.
									Akku- Austausch alle 4 Jahre

Arbeitskarte für Fenster, Türen und elektromotorische Antriebe für Fenster und Türen, inkl. Steuerung

Leistungskenn- ziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen	
		1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte									
3	0								Funktionsprüfung der kompletten Anlage, inkl. Probelauf:
3	1								Vollständigkeit der Anlage
3	3								Funktion aller angeschlossenen Antriebe (Fenster, Rolläden ect.)
3	4								Funktion aller Betriebsarten - Lüftungsfunktionen
3	5								Überprüfung und Funktionstest aller angeschlossenen Elemente